

## Sistema di parcheggio automatico

- Viene emesso un breve segnale acustico di conferma al rilevamento di uno spazio appropriato e viene visualizzato il messaggio **Spazio Trovato**. Successivamente, viene mostrato il messaggio **Guida in avanti o Stop! e lasciare volante**, a seconda della posizione corrente del veicolo.
- Quando il veicolo è fermo, viene impartita l'istruzione **Selezionare R e Attendere Istruzioni**. Il sistema di assistenza al parcheggio assume quindi il controllo dello sterzo del veicolo. È necessario lasciare lo sterzo. Rilasciare con cautela il freno a pedale per spostare lentamente il veicolo nello spazio di parcheggio. Seguire le istruzioni riportate sul centro messaggi.

⚠ Il guidatore deve mantenere il pieno controllo dell'acceleratore e del freno durante tutta la manovra di parcheggio.

**Nota:** se il volante viene girato manualmente durante la manovra di parcheggio, l'assistenza al parcheggio si disattiva.

**Nota:** Se la velocità del veicolo supera i 5 km/h (3 mph) durante la manovra, l'assistenza al parcheggio visualizza un apposito messaggio fino a quando la velocità del veicolo non scende al di sotto di 5 km/h (3 mph). Se la velocità del veicolo supera i 7 km/h (4 mph), l'assistenza al parcheggio si disattiva.

- Qualora fosse necessario eseguire ulteriori manovre nello spazio di parcheggio, ulteriori istruzioni verranno visualizzate sul centro messaggi. Seguire le istruzioni.
- Quando la manovra di parcheggio è completata, il messaggio **STOP! Assist. parch. terminata** viene visualizzato e l'assistenza al parcheggio non controllerà più lo sterzo.

Se viene rilevato un guasto, viene emesso un segnale acustico continuo e sul centro messaggi viene visualizzato un messaggio. Rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

### USCITA DAL PARCHEGGIO

L'uscita dal parcheggio è un ausilio che consente di eseguire la manovra di uscita da spazi di parcheggio in parallelo ristretti. Affinché il sistema possa funzionare correttamente, il veicolo deve essere parcheggiato in un'area con un altro veicolo di fronte.

Per attivarla, premere il relativo pulsante fino quando non viene selezionata l'opzione desiderata.

- Il display dell'assistenza al parcheggio compare sul centro messaggi unitamente al messaggio **Spazio sufficiente per uscire**. I messaggi dell'assistenza al parcheggio vengono visualizzati sul centro messaggi. I messaggi di testo o gli avvisi acustici potrebbero implicare un'istruzione da eseguire.
- Verrà visualizzato il messaggio **Rilasciare il volante, misurazione in corso...** È necessario lasciare lo sterzo.
- Verrà indicato di **Selezionare D e attendere istruzioni**. Il sistema di assistenza al parcheggio assume quindi il controllo dello sterzo del veicolo. Rilasciare il freno a pedale con cautela per portare lentamente la vettura fuori dallo spazio di parcheggio. Seguire le istruzioni riportate sul centro messaggi.

⚠ Il guidatore deve mantenere il controllo completo dell'acceleratore e dei freni durante tutta la manovra.

⚠ Non spostare la vettura fino alla visualizzazione del messaggio **Guidare in avanti con cautela**.