

- Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale della stazione radio oppure per eseguire la scansione in avanti di un brano del CD. Nella modalità di ricerca manuale, effettuare altre brevi pressioni per modificare progressivamente la frequenza.
- 14.** Tasto di espulsione CD.
- 15.** Ricerca indietro:
- Premere brevemente per selezionare la stazione radio precedente in ordine decrescente di frequenza oppure per selezionare il brano precedente nella modalità audio prescelta.
 - Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale della stazione radio oppure per eseguire la scansione indietro di un brano del CD. Nella modalità di ricerca manuale, effettuare altre brevi pressioni per modificare progressivamente la frequenza.
- 16. MODE:** premere ripetutamente per scorrere tutte le modalità audio.
- 17.** Premere per aumentare il volume.
- 18.** Premere per diminuire il volume.
- 19.** Ricerca indietro:
- Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata precedente o il brano precedente nella modalità audio scelta.
 - Premere più a lungo per eseguire la scansione indietro di un brano.
- 20.** Ricerca avanti:
- Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata successiva o il brano successivo nella modalità audio scelta.
 - Premere più a lungo per eseguire la scansione in avanti di un brano.

REGOLAZIONE ADATTATIVA VOLUME (AVC)

La funzione AVC regola il livello del volume in modo da compensare le variazioni del rumore proveniente dalla strada mentre la velocità del veicolo aumenta o diminuisce.

***Nota:** l'impostazione AVC rappresenta l'aumento di volume e non il livello dello stesso.*

Se si imposta il livello dell'AVC su **zero**, non vi sarà alcun aumento di volume. Con un'impostazione su un livello basso, l'aumento di volume con l'aumentare della velocità sarà minimo. Se si utilizza un'impostazione su un livello elevato, con l'aumentare della velocità vi sarà un significativo aumento del volume.

Per regolare il livello dell'AVC:

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Impostazioni audio**.
3. Selezionare **Volume adattativo**, quindi premere **OK**.
4. Utilizzare i comandi di navigazione per impostare il livello richiesto di AVC nel campo di valori 0 - 7.

REGOLAZIONE DELLA TONALITÀ

Per regolare la tonalità:

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Impostazioni audio**.
3. Selezionare **Suono**. Per regolare le impostazioni di bassi, acuti, bilanciamento e livello sonoro, utilizzare i comandi di navigazione.
4. Premere **OK** per memorizzare le impostazioni e tornare alla schermata precedente.

***Nota:** se non si effettua alcuna regolazione nel giro di alcuni secondi, il display torna alla schermata precedente.*