Traino

- Assicurarsi che la pressione degli pneumatici del rimorchio sia regolata in base alle indicazioni del costruttore del rimorchio.
- Per mantenere la stabilità del veicolo, è fondamentale che il rimorchio venga caricato in modo da restare parallelo al terreno. Ciò è particolarmente importante quando si deve trainare un rimorchio a due assali.
- Se il veicolo è stato caricato fino al GVW massimo, il peso sul gancio di traino è limitato a 150 kg (330 lb). vedere 89, PESI DI TRAINO.
- Assicurarsi che venga utilizzato un accoppiamento secondario o un cavo di sicurezza adatto. Per informazioni a tal riguardo, consultare le istruzioni del costruttore del rimorchio.
- Verificare che la sfera di traino sia ben salda.
- Controllare il funzionamento di tutte le luci del rimorchio.

Solo Australia

Il **peso sul gancio di traino** deve essere pari ad almeno il 7% del peso lordo della roulotte/rimorchio, fino a un massimo di 150 kg (330 lb).

COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL RIMORCHIO



Collegare alla presa del rimorchio soltanto connettori elettrici omologati e in buone condizioni.

Il connettore del veicolo fornisce un'uscita a 5 A, valore che non deve essere superato. Rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato per ottenere un kit di cablaggio accessori che aumenti l'uscita a 15 A.

Quando viene eseguito il collegamento elettrico del rimorchio e vengono utilizzati gli indicatori di direzione del veicolo, la spia del rimorchio lampeggia in sincronia con gli indicatori di direzione. vedere 52, INDICATORI DI DIREZIONE DEL RIMORCHIO (VERDE).

CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL RIMORCHIO (TSA)

Quando è attaccato un rimorchio, il sistema TSA rileva automaticamente se il rimorchio inizia a sbandare. Esso provvede quindi a ridurre gradualmente la velocità del veicolo diminuendo la potenza del motore e inserendo i freni per aiutare il guidatore a riprendere il controllo del veicolo.

ASSISTENZA ALL'ATTACCO DEL RIMORCHIO

L'assistenza all'attacco del rimorchio è una funzione dello schermo a sfioramento selezionabile dall'utente che può facilitare la procedura di manovra del veicolo verso l'attacco del gancio di traino. Usare la funzione di Assistenza all'attacco del rimorchio eseguendo la retromarcia verso il gancio di traino.

Procedere come indicato di seguito:

- Innestare la retromarcia. La telecamera posteriore visualizza sullo schermo a sfioramento un'immagine a grandangolo a colori della visuale posteriore.
- Toccare l'icona del sistema di assistenza all'attacco sullo schermo a sfioramento per consentire la visualizzazione delle relative linee guida di assistenza. vedere 111, TELECAMERA POSTERIORE.
- 3. Eseguire la retromarcia con il veicolo verso il rimorchio.