

H

HomeLink.....	70
assistenza.....	72
cancellazione di tutte le programmazioni.....	71
meccanismo di apertura cancello/porta.....	72
programmazione.....	70
programmazione del meccanismo di apertura porta garage.....	70
programmazione di dispositivi a codice variabile.....	71
programmazione di un singolo tasto.....	72

I

Immissione della destinazione.....	186
codice postale.....	188
zona di ricerca.....	185
Impostazione di un programma di climatizzazione temporizzata.....	82
Impostazioni audio.....	145
Impostazioni dell'orologio audio standard.....	205
Impostazioni schermo	
intervallo di inattività.....	76
pop-up volume.....	76
screensaver.....	76
tema.....	76
Indicatore di livello carburante.....	45
Indicatori di direzione.....	54
spia.....	52
Informazioni sul traffico	
impostazione volume.....	205
rDS audio standard.....	204
Ingresso/uscita autostrada	
impostazione itinerario.....	189
Inserimento dell'accensione.....	95
Inserimento di una destinazione.....	186
Introduzione al presente manuale.....	2
Itinerario.....	186
dettagli preferiti.....	188
posizioni preferite.....	188
Itinerario facilitato.....	187

K

Kit attrezzi.....	275
Kit di riparazione forature.....	270
istruzioni per l'uso.....	271
procedura di riparazione.....	271
sicurezza.....	270
Kit di riparazione pneumatici	
controllo delle pressioni.....	273
informazioni sulla sicurezza.....	270
procedura di riparazione.....	271
uso.....	271

L

Lampadine	
fendinebbia posteriore.....	230
indicatore di direzione.....	229-230
luce di retromarcia.....	230
sostituzione di una lampadina.....	226
specifiche.....	294
Lavavetri.....	60
fari.....	63
rabbocco del liquido.....	242
specifiche del liquido.....	242
Lavavetro	
controllo.....	242
rabbocco.....	242
specifiche.....	286
Lettore CD	
abbinamento dei dispositivi portatili.....	159
caricamento CD.....	145
riproduzione dei dispositivi portatili.....	158
Lettore CD (standard)	
caricamento.....	209
collegamento dei dispositivi portatili.....	212
comandi.....	199
controllo volume adattativo.....	200
modalità ripetizione e shuffle.....	210
riproduzione file MP3.....	210
selezione brani.....	210
toni.....	200
Lettore dei supporti video	
comandi.....	163