

Meccanismo di apertura porta garage

RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO DEL MECCANISMO DI APERTURA PORTA GARAGE

Per programmare un dispositivo su un tasto già programmato in precedenza:

1. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura porta garage preprogrammato desiderato per un minimo di 20 e un massimo di 30 secondi, finché la spia non inizia a lampeggiare.
2. Senza rilasciare il tasto dello specchietto retrovisore, tenere il telecomando a una distanza compresa tra circa 50 e 150 mm (tra 2 e 6 pollici) dal ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore, tenendo la spia luminosa in vista.
3. Eseguire il punto 3 della **Programmazione**.

PROGRAMMAZIONE CANCELLI DI INGRESSO

La tecnologia di alcuni cancelli d'ingresso richiede che si prema e si riprema il tasto del telecomando (ciclicamente) ogni 2 secondi nel corso della programmazione.

Continuare a tenere premuto il tasto desiderato dello specchietto retrovisore mentre si preme ciclicamente il tasto del telecomando, fino a quando la spia non lampeggia rapidamente.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA



Per ragioni di sicurezza, si raccomanda di riazzerare i tasti del ricetrasmittitore programmati quando si vende o si rottama il veicolo.

Per ulteriori informazioni sulla gamma disponibile di prodotti e accessori compatibili, o per ottenere assistenza, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.

È anche possibile contattare il centro di assistenza del fornitore al numero **0 800 0466 354 65**. Questo numero verde può essere chiamato da qualsiasi paese europeo. Non è necessario alcun altro prefisso telefonico (se si chiama dalla Germania non occorre digitare il primo zero).

È possibile richiedere informazioni e assistenza anche via Internet. L'indirizzo del sito Web è: **www.eurohomelink.com**. L'indirizzo e-mail è: **info@eurohomelink.com**.

Nota: conservare il telecomando originario per riutilizzarlo in futuro e riprogrammarlo nel caso, ad esempio, si acquisti un nuovo veicolo.

Nota: il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero annullare il diritto da parte dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.