

Nota: in caso di tergicristalli usurati, il parabrezza non viene più pulito efficacemente e la funzione di rilevamento automatico della pioggia risulta ridotta. Sostituire sempre le spazzole dei tergicristalli usurate o danneggiate il prima possibile. La posizione di servizio dei tergicristalli consente di spostare i tergicristalli per la sostituzione delle relative spazzole. vedere **231. POSIZIONE DI SERVIZIO DEI TERGICRISTALLI.**

Nota: se le spazzole dei tergicristalli si bloccano o si incepano, un interruttore elettronico di sicurezza può temporaneamente interrompere il funzionamento. In questo caso, disattivare i tergicristalli e disinserire l'accensione del veicolo, quando è possibile farlo in sicurezza. Eliminare eventuali ostruzioni e liberare le spazzole dei tergicristalli prima di inserire nuovamente l'accensione.

SENSORE PIOGGIA

Il sensore pioggia (se in dotazione) è montato all'interno del parabrezza, dietro lo specchietto retrovisore. Il sensore è in grado di rilevare la presenza e la quantità di acqua sul parabrezza e attivare automaticamente i tergicristalli secondo necessità.

Nota: all'accensione, il sistema potrebbe non rilevare le gocce di pioggia statiche. In tal caso, utilizzare la passata singola per pulire il parabrezza.

Per attivare i tergicristalli sensibili alla pioggia, spostare la relativa leva in posizione **AUTO**. Il comportamento del sistema può essere regolato in base alle preferenze del guidatore ruotando la ghiera (2).

Nota: con l'interruttore della leva del tergicristallo in posizione **AUTO**, i tergicristalli non funzionano se una delle portiere anteriori è aperta.

Nota: in condizioni asciutte e spesso soleggiate, le interferenze alla visuale e l'accumulo di sporco sul parabrezza potrebbero causare inavvertitamente l'attivazione dei tergicristalli. Per evitare ciò, in presenza di tali condizioni si raccomanda di riportare i comandi dei tergicristalli in posizione **OFF**.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DIPENDENTE DALLA VELOCITÀ

Tergicristallo anteriori

Se la velocità del veicolo scende a meno di 8 km/h (5 mph) con i tergicristalli in funzione, i tergicristalli passano alla velocità di funzionamento immediatamente inferiore. Quando la velocità della vettura aumenta oltre gli 8 km/h (5 mph), l'impostazione della velocità originale del tergicristallo viene ripristinata automaticamente.

I veicoli senza sensore pioggia aumentano anche la frequenza del tergicristallo anteriore intermittente quando la velocità della vettura aumenta.



Questa funzione può essere attivata/disattivata dal concessionario/riparatore autorizzato.

Tergicristallo posteriore

La frequenza del tergilunotto intermittente aumenta con l'aumentare della velocità del veicolo.



Questa funzione può essere attivata/disattivata dal concessionario/riparatore autorizzato.