

COMANDI PER LA GUIDA

Per ulteriori informazioni sui componenti numerati, fare riferimento al numero di pagina.

1. Interruttore della tendina del parasole del tettuccio. vedere **73**.
2. Luce di cortesia dell'abitacolo anteriore. vedere **58**.
3. Luci di lettura anteriori. vedere **58**.
4. Pulsante chiamata guasto.
5. Pulsante chiamata SOS di emergenza.
6. Luci esterne e comando del computer di bordo. Vedere **54** e **47**.
7. Comando del sistema audio/video. vedere **143**.
8. Quadro strumenti e centro messaggi. vedere **45**.
9. Comando del menu del quadro strumenti. vedere **45**.
10. Comando dei tergicristalli e dei lavavetri. vedere **60**.
11. Tasto START/STOP. vedere **95**.
12. Display schermo a sfioramento. vedere **75**.
13. Sistema audio. vedere **143**.
14. Interruttore lampeggiatori di emergenza.
15. Comandi per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata. vedere **79**.
16. Pulsante del sistema Stop/Start intelligente. vedere **97**.
17. Pulsante del controllo della guida in discesa (HDC). vedere **133**.
18. Pulsante del controllo dinamico della stabilità (DSC). vedere **103**.
19. Selettore marce del cambio automatico. vedere **100**.
20. Comando Terrain Response. vedere **130**.
21. Selettore dell'ingranaggio del cambio manuale. vedere **102**.
22. Freno di stazionamento elettrico. vedere **108**.
23. Comando on/off/volume del sistema audio. vedere **143**.
24. Inserimento marcia superiore. vedere **100**.
25. Pulsanti del controllo della velocità adattativo. vedere **122**.
26. Pulsanti del comando della velocità di crociera o del controllo della velocità adattativo. Vedere **121** e **122**.
27. Leva di regolazione del piantone di sterzo. vedere **27**.
28. Avvisatore acustico.
29. Pulsanti del telefono e del comando vocale. vedere **177**.
30. Comando di livellamento fari. vedere **56**.
31. Comando dell'illuminazione dell'abitacolo. vedere **59**.
32. Leva di rilascio del cofano. vedere **224**.
33. Pulsante dell'avvertenza di uscita dalla corsia. vedere **138**.
34. Pulsante di sbloccaggio/apertura del portellone. vedere **10**.
35. Pulsante del riscaldamento del volante. vedere **27**.
36. Inserimento marcia inferiore. vedere **100**.
37. Interruttore di isolamento dei cristalli posteriori. vedere **73**.
38. Alzacristalli elettrici. vedere **73**.
39. Comando della regolazione/ripiegamento elettrico dello specchietto retrovisore. vedere **64**.
40. Pulsanti di chiusura/apertura centralizzata. vedere **17**.
41. Pulsanti della memoria delle posizioni di guida. vedere **21**.

