

5. Luci del vano gambe: si accendono quando le portiere sono sbloccate e si spengono 60 secondi dopo aver chiuso tutte le portiere, quando si avvia il motore o quando si blocca il veicolo.
6. Luci dell'abitacolo/di lettura posteriori: si accendono quando le portiere sono sbloccate e si spengono 60 secondi dopo aver chiuso tutte le portiere, quando si avvia il motore o quando si blocca il veicolo. Premere l'interruttore per accendere o spegnere manualmente. Toccare la lente della luce di cortesia anteriore per circa 2 secondi per disattivare o attivare l'illuminazione automatica delle luci abitacolo posteriori.
7. Luce del bagagliaio: si accende quando si apre il portellone.

INTENSITÀ DELLE LUCI DELL'ABITACOLO

Con le luci esterne accese, è possibile regolare l'intensità dell'illuminazione dell'interruttore dell'abitacolo. vedere **332, COMANDI PER LA GUIDA**.

LUCE AMBIENTE

Su alcuni veicoli è possibile configurare il colore e l'intensità della luce ambiente a LED tramite lo schermo a sfioramento. Anche se è necessario che le luci esterne siano accese mentre vengono effettuate delle modifiche, è possibile vedere un'anteprima di 1 secondo delle modifiche apportate se le luci esterne sono disinserite. vedere **78, FUNZIONI EXTRA**.

Nota: *Nei veicoli senza luce ambiente configurabile si accende la luce bianca standard per le luci dell'abitacolo.*