

4. Collegare l'altra estremità del cavo di collegamento negativo (nero) al punto di massa sulla vettura in panne (come illustrato).

**Nota:** controllare che tutti i cavi siano a distanza di sicurezza da qualsiasi componente mobile e che tutti e quattro i collegamenti siano ben saldi.

5. Avviare il motore del veicolo di soccorso e lasciarlo girare al minimo per alcuni minuti.
6. Avviare il motore del veicolo in panne.  
**Nota:** non attivare alcun circuito elettrico sul veicolo in panne fino a quando non sono stati rimossi tutti i cavi di avviamento di emergenza.
7. Lasciare girare al minimo il motore di entrambi i veicoli per 2 minuti.
8. Spegnerne il motore del veicolo di soccorso.
9. Scollegare il cavo di avviamento di emergenza negativo (nero) dal veicolo che era in panne.
10. Scollegare il cavo di avviamento di emergenza negativo (nero) dal veicolo con la batteria carica.
11. Scollegare il cavo di avviamento di emergenza positivo (rosso) dal veicolo che era in panne.
12. Scollegare il cavo di avviamento di emergenza positivo (rosso) dal veicolo di soccorso.

## COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO

Per avviare il veicolo utilizzando un dispositivo di ausilio all'avviamento o una batteria asservita, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Collegare il cavo di avviamento di emergenza positivo (rosso) al morsetto positivo (+) della vettura in panne.

2. Collegare il cavo di avviamento di emergenza negativo (nero) al punto di massa consigliato della vettura.
3. Accendere il dispositivo di ausilio all'avviamento.
4. Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo.
5. Scollegare il cavo di collegamento negativo (nero) dal terminale della batteria del veicolo.
6. Spegnerne il dispositivo di ausilio all'avviamento.
7. Scollegare il cavo di collegamento positivo (rosso) dal terminale della batteria del veicolo.

## RIMOZIONE DELLA BATTERIA DEL VEICOLO

Per rimontare la batteria dopo che è stata rimossa, sono necessari degli attrezzi speciali; pertanto, lo smontaggio e rimontaggio della batteria devono essere effettuati solo da personale qualificato. Rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

## CARICA DELLA BATTERIA DEL VEICOLO

Se la batteria del veicolo necessita di essere caricata, deve essere rimossa dal veicolo. Rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.



Lo scollegamento, la rimozione e la sostituzione della batteria devono essere effettuati solo da personale di assistenza qualificato. Rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.