

Se è attaccato un rimorchio, la spia lampeggiava insieme alla spia degli indicatori di direzione. Se la spia non lampeggiava, la lampadina di un indicatore di direzione del rimorchio potrebbe essere guasta.

**Nota:** se il rimorchio agganciato e collegato è dotato di luci LED, il controllo delle lampadine non può essere eseguito.

### ASSISTENZA ABBAGLIANTI (VERDE)



La spia si accende quando la funzione abbaglianti automatici è commutata su abbaglianti.

### STOP/START INTELLIGENTE (VERDE)



Si illumina quando il motore viene spento dal sistema Eco Stop/Start.

**Nota:** le altre spie normalmente associate allo spegnimento del motore, come ad esempio la spia dell'accensione, non si accendono in caso di spegnimento del motore ad opera del sistema ECO Stop/Start.

### ABBAGLIANTI (BLU)



Si accende quando gli abbaglianti vengono accesi o vengono fatti lampeggiare.