

VISUALIZZAZIONE METRICA / IMPERIALE / MISTA

È possibile cambiare l'unità di misura dei valori visualizzati dal computer di bordo tra sistema metrico, imperiale o misto dal menu **Computer di bordo** del centro messaggi. vedere **45, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

***Nota:** la visualizzazione della temperatura può essere selezionata in °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) indipendentemente dall'unità di misura metrica o imperiale.*