

ENTRATA DA UN SOLO PUNTO/DA PIÙ PUNTI

Premendo il pulsante di sbloccaggio, si può sbloccare il veicolo in 2 modi diversi.

1. Entrata da un singolo punto: sblocca solo la portiera lato guidatore e lo sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante. È necessario premere una seconda volta per sbloccare le altre portiere e il portellone.
2. Entrata da più punti: sblocca tutte le portiere, lo sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante e il portellone alla prima pressione.

Per passare dalla modalità di accesso da un singolo punto alla modalità di accesso da più punti (o viceversa), premere contemporaneamente i tasti di bloccaggio e sbloccaggio per 3 secondi. I lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte per confermare la modifica.

Questa funzione può anche essere impostata attraverso il menu impostazioni. vedere **45**, **MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: se quando viene sbloccato il veicolo viene emesso un segnale acustico, significa che è stato rilevato un errore di mancata chiusura. Potrebbe essere presente un guasto a uno dei sensori allarme. Rivolgersi al più presto a un concessionario/riparatore autorizzato.

APERTURA GLOBALE

Tenere premuto il pulsante di sbloccaggio della chiave Smart per 3 secondi per sbloccare il veicolo e aprire tutti i cristalli.

Premere uno dei tasti della chiave Smart per annullare l'operazione.

Nota: l'apertura globale può essere abilitata e disabilitata tramite il menu del quadro strumenti **Configuraz. veicolo**. vedere **45**, **MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

SISTEMA DI ACCESSO SENZA CHIAVE

Il sistema di accesso senza chiave permette di aprire il veicolo a condizione che una chiave Smart si trovi nel raggio di 1 metro (3 ft) dalla maniglia della portiera o dall'interruttore esterno del portellone.

 la chiave Smart potrebbe non essere rilevata qualora si trovasse in un contenitore metallico oppure se dovesse essere schermata da un dispositivo con un display LCD retroilluminato, ad esempio uno smartphone, un laptop (inclusa la borsa per il trasporto), una console per videogiochi, ecc. Tenere la chiave Smart lontano da questi dispositivi quando si esegue l'accesso o l'avviamento senza chiave.

Nota: è sufficiente che il guidatore abbia su di sé la chiave Smart, oppure che questa sia chiusa in una scatola o valigetta non metallica. Non è necessario esporla o maneggiarla.

Per accedere al veicolo, è sufficiente tirare la maniglia della portiera. L'allarme viene disinserito e le portiere sbloccate in base alle impostazioni correnti del sistema di accesso/sbloccaggio (entrata da un solo punto o da più punti). I lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte a conferma dell'avvenuto sbloccaggio. Gli specchietti retrovisori esterni con ripiegamento elettrico tornano nella posizione normale (se abilitati).

Nota: se l'impostazione corrente del sistema antifurto è l'entrata da un solo punto e viene aperta per prima una portiera diversa da quella del guidatore, si sbloccheranno tutte le portiere.