

5. Selezionare l'area da evitare dal menu **Immiss. dest.**. Toccare **OK** per attivare la vista dove è possibile impostare l'area da evitare. Le dimensioni dell'area possono essere regolate utilizzando i simboli "+" e "-".
6. Toccare **OK** per attivare l'area da evitare.
7. Toccare **OK**, l'area da evitare viene impostata e memorizzata.

Per modificare o eliminare un'area da evitare dall'elenco delle aree memorizzate:

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Altro...**
2. Selezionare **Local. memoriz.**
3. Selezionare **Evita punti.**
4. Dal sottomenu, selezionare **Modifica o Elimina.**

ITINERARIO FACILITATO

In **Opz. itinerario**, la funzione **Itin. facilitato** può essere portata su **On** o **Off**.

Se è selezionato **On**, la funzione **Itin. facilitato** modifica i parametri di calcolo di **Alt.** (Percorso alternativo) per ridurre:

- Svincoli.
- Svolte.
- Svolte che attraversano il traffico.
- La precedenza delle strade secondarie.
- Incroci e manovre complessi.

APPRENDIMENTO ITINERARIO

In **Opz. itinerario**, la funzione **Apprendi itin.** può essere portata su **On** o **Off**.

Se è selezionato **On**, eseguendo la stessa deviazione per 3 volte rispetto all'itinerario proposto, il sistema memorizza tale deviazione e da quel momento in poi la propone come itinerario normale. Selezionare **Elimina tutti** per eliminare gli itinerari eventualmente appresi e tornare alle impostazioni predefinite.

GUIDA VOCALE

Per inserire o disinserire la guida vocale lasciando attiva la guida del percorso, procedere nel modo seguente:

1. Toccare **Menu Nav** nello schermo di navigazione.
2. Toccare il tasto software **Guida Vocale**. Il tasto funzione si accende quando viene abilitata la guida vocale.

ANNULLAMENTO DELLA GUIDA DEL PERCORSO

Per cancellare il percorso, procedere come descritto di seguito:

1. Toccare **Menu Nav** nello schermo di navigazione.
2. Toccare il tasto software **Annulla Percorso**.

SELEZIONE PDI RAPIDI

Per selezionare un PDI rapido, procedere come segue:

1. Toccare la mappa per visualizzare ulteriori opzioni.
2. Toccare il tasto funzione **PDI** (punti di interesse).
3. Sullo schermo appaiono 6 categorie suggerite, 5 delle quali possono essere selezionate come **punti di interesse** (PDI) rapidi.