

LUZES E INDICADORES DE AVISO

As luzes de aviso VERMELHAS são para os avisos principais. Um aviso principal deverá ser investigado imediatamente pelo condutor ou por assistência qualificada antes de continuar.

As luzes de aviso nas cores ÂMBAR e AMARELA são para avisos secundários. Algumas indicam que o sistema do veículo está em operação, outras indicam que o condutor deve agir e depois procurar assistência qualificada assim que possível.

Luzes VERDES e AZUIS no painel de instrumentos indicam status do sistema.

VERIFICAÇÃO DA LUZ

A verificação da lâmpada da luz de aviso é iniciada quando o sistema de ignição é ligado e dura três segundos (exceto no caso da luz de aviso do airbag, que permanece acesa por seis segundos). Se qualquer luz de aviso permanecer acesa depois desse período, investigue a causa antes de dirigir.

Algumas luzes de aviso exibem mensagens associadas na Central de mensagens.

Observação: *Nem todas as luzes de aviso são incluídas na verificação (por exemplo, as lâmpadas do farol alto e os indicadores de direção).*

Observação: *Se um trailer com luzes de LED for conectado ao soquete do trailer, a verificação da lâmpada não poderá ser feita.*

MENSAGEM DE AVISOS CRÍTICOS (VERMELHO)



Acende quando uma mensagem de aviso crítico está disponível na Central de mensagens.

AVISO/INFORMAÇÃO GERAL (ÂMBAR)



Acende quando uma mensagem de aviso não crítica ou uma mensagem de informação está disponível na Central de mensagens.

PRESSÃO DE ÓLEO BAIXA (VERMELHO)



Se a lâmpada piscar ou acender durante a direção, pare o veículo assim que for seguro e desligue imediatamente o motor.

Verifique e complete o nível de óleo, se necessário. Dê partida no motor; se a lâmpada permanecer acesa, desligue imediatamente o motor e procure assistência qualificada antes de continuar.

FREIO (VERMELHO)



Acende brevemente para verificar a lâmpada quando a ignição é ligada. Se a luz acender ao dirigir, suspeite de nível baixo de fluido de freio ou falha no sistema EBD (Electronic Brake Distribution - Distribuição de Frenagem Eletrônica).

Pare o veículo assim que a segurança permitir e, se necessário, verifique e complete o fluido de freio. Se a lâmpada permanecer acesa, procure assistência qualificada antes de continuar.