

5. Die Karte mit dem (den) SoZ-Symbol(en) wird angezeigt. Die Karte zu dem SoZ-Symbol verschieben und anschließend **Zieleingabe** berühren, um die Route zu speichern und zu berechnen.
6. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

***Hinweis:** Ausgewählte SoZ können bei Bedarf durch Auswahl von **Nav-Menü** gefolgt von **SoZ aus** verborgen werden.*

***Hinweis:** SoZ-Symbole können nur bis zum Zoomfaktor von 1 km (0,5 Meilen) angezeigt werden.*

WIEDERHERSTELLEN DER SYSTEMSTANDARDEINSTELLUNGEN

Im Navigationsmenü die Option **Nav-Setup** auswählen. Sind Änderungen an den Standardeinstellungen des Systems vorgenommen worden, können die ursprünglichen Einstellungen mit Hilfe dieses Menüs wiederhergestellt werden.

FAVORITEN

Über diese Option können Ziele wie Arbeitsplatz, Wohnung oder Lieblingsrestaurant festgelegt werden.

Über das Untermenü „Favoriten“ in „Gespeicherte Orte“ können bis zu 400 „gespeicherte Favoriten“ hinzugefügt werden.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Favorit** berühren.
4. Zum Speichern eines Favoriten **Hinzu.** im Untermenü auswählen.
5. Eine Zieleingabemethode auswählen und das gewünschte Ziel bestätigen.

FAVORITENINFORMATIONEN

1. Aus dem Menü **Gespeicherte Orte** die Option **Favorit** auswählen.
2. **Bearbeiten** oder **Löschen** auswählen.
3. Zur Anzeige der Details den gewählten Favoriten berühren.
4. Das gewünschte Detail zum Bearbeiten auswählen. Die Details bestehen aus **Attribut, Name, Telefonnummer, Ort** und **Symbol**.

HEIMADRESSE

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Heimatadresse** berühren.
4. Zum Speichern einer Heimatadresse **Hinzuf.** im Untermenü auswählen.
5. Eine beliebige Zieleingabemethode auswählen und die Heimatadresse einstellen. Zur Bestätigung **Ok** berühren.
6. In der Zusammenfassung der Favoriten **OK** berühren; die Heimatadresse ist nun gespeichert.

POSTLEITZAHL

Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Ziel eingeben** wählen.
2. **Postleitzahl** berühren. Die Postleitzahl des Etappenziels oder Ziels über die Tastatur eingeben. Die Postleitzahl muss präzise, einschließlich Leerzeichen und Interpunktion, eingegeben werden.
3. Nach Eingabe der Postleitzahl **OK** berühren.