

Bei Empfang einer Verkehrsmeldung wird die Wiedergabe der aktuellen Quelle des Multimediasytems (CD, USB, iPod oder Radio) unterbrochen und im Hauptanzeigebereich erscheint kurz die Meldung **Verkehr**, gefolgt vom Namen des Senders, von dem die Informationen stammen.

Wird ein Sender ohne Verkehrsmeldungsdienst ausgewählt oder über eine Speichertaste aufgerufen, bleibt das Audiosystem auf diesem Sender, falls nicht die Funktion **TA** aus- und dann wieder eingeschaltet wird.

LAUTSTÄRKE VON VERKEHRSDURCHSAGEN

Normale Radiosendungen werden durch Verkehrsdurchsagen unterbrochen, wobei deren Lautstärke etwas über der normalen Hörlautstärke liegt. Während der Übertragung von Verkehrsmeldungen kann die voreingestellte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler korrigiert werden. Das Display zeigt die gewählte Lautstärke an.

Alle späteren Verkehrsdurchsagen werden mit dieser eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

ABBRECHEN EINER ANSAGE

Um eine Ansage abbrechen, während der Ansage kurz die Taste **TA** oder die Taste **MODE (17)** am Lenkrad drücken. Hierdurch wird die Funktion TA selbst nicht deaktiviert.

Hinweis: Wird **TA** zu einer anderen Zeit gedrückt, werden alle Ansagefunktionen ganz ausgeschaltet.

AUSSCHALTEN DER VERKEHRSMELDUNGSFUNKTION

Kurz die Taste **TA** drücken (die Anzeige **TA** in der ersten Zeile des Displays erlischt). Es werden keine Verkehrsmeldungen mehr übertragen, bis die Funktion erneut aktiviert wird.

AUSWÄHLEN VON NACHRICHTENSENDUNGEN

Für die Übertragung von Nachrichten von Sendern auf dem FM-Frequenzband oder von Sendern, die mit RDS (Radiodatensystem) oder EON (Sendersignalverstärkung) verknüpft sind, kann der normale Empfang unterbrochen werden (wie bei der Übertragung von Verkehrsmeldungen).

Einstellen der Funktion **NACHRICHTEN**:

1. Kurz die Taste **MENÜ (12)** drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** im Bildschirmmenü auswählen.
3. Die Option **Nachrichten** auswählen.
4. Die Taste **OK** drücken, um die Nachrichtenfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zum Abbrechen einer Ansage siehe **134**, **ABBRECHEN EINER ANSAGE**.

Hinweis: Die Optionen Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen können gleichzeitig aktiviert sein. Das Radio räumt Verkehrsmeldungen jedoch immer Vorrang ein.

DIGITALES (DAB) RADIO

Falls das Fahrzeug den digitalen Radioempfang unterstützt, die Taste **RADIO (4)** drücken, um die Gruppe **DAB1** oder **DAB2** auszuwählen. Diese zwei Gruppen ermöglichen es, insgesamt 20 Voreinstellungen für Sender bzw. 'Dienste' (10 in jeder Gruppe) auf den Tasten 0 bis 9 des Tastenfelds (**8**) zu speichern.