

Ist der gewünschte Dienst noch nicht unter einer Speichertaste gespeichert oder kann er nicht empfangen werden, durch wiederholtes kurzes Drücken der Lenkradtasten (**20** oder **21**) bzw. „Suchlauf vorwärts“ oder „Suchlauf rückwärts“ (**9** oder **11**) durch die anderen Dienste im aktuellen Ensemble blättern. Am Ende jedes Ensembles wird nach einem weiteren Drücken einer der Suchtasten einige Sekunden lang die Meldung '**Suche....**' und anschließend das nächste Ensemble angezeigt. Danach kann jeder Dienst in diesem neuen Ensemble durch wiederholtes kurzes Drücken einer der Suchtasten ausgewählt werden.

Speichern eines Dienstes auf einer Speichertaste: Während der Wiedergabe des gewünschten Dienstes die gewünschte Speichertaste gedrückt halten. Eine Balkengrafik zeigt an, wie lange die Taste gedrückt gehalten werden muss. Anschließend wird die Meldung Voreinstellung gespeichert angezeigt. Jetzt die Taste loslassen.

## DAB-DIENSTELISTE

Eine schnelle Möglichkeit, alle auf den Speichertasten abgelegten Dienste und alle sonstigen Dienste anzusehen, die im aktuellen Ensemble empfangen werden können, besteht in der Verwendung der linken Navigationstaste (**10**). Um zur Frequenzbandliste zu gelangen, entweder **DAB1** oder **DAB2** auswählen und anschließend mit der Navigationstaste nach rechts die Voreinstellungen für DAB1 oder DAB2 aufrufen. Ist der gewünschte Sender nicht angeführt, gibt es am Anfang der Liste die Option **Dienstliste**. Nach oben zur Option **Dienstliste** blättern und mit der Navigationstaste nach rechts eine Liste aller Dienste des aktuellen Ensembles aufrufen. Auf den Aufwärts-/Abwärts-Pfeil drücken, um die Liste nach oben oder nach unten zu durchsuchen. Zum Auswählen eines Dienstes, die Umrahmung mit der Navigationstaste auf den gewünschten Dienst setzen und auf **OK** drücken.

## MANUELLE DAB-SENDERSUCHE

Etwa 3 Sekunden lang die Taste „Suchlauf vorwärts“ oder „Suchlauf rückwärts“ (**9** oder **11**) bzw. die Lenkradtasten (**20** oder **21**) drücken, um die **Manuelle Sendersuche** zu aktivieren. Auf dem Display wird das Einblendfenster **Manuelle Sendersuche** angezeigt. Mit der Taste „Suchlauf vorwärts“ oder „Suchlauf rückwärts“ (**9** oder **11**) bzw. mit den Lenkradtasten (**20** oder **21**) können nacheinander durch alle Dienste und Ensembles durchgeblättert werden.