

EINFACHVERRIEGELUNG



Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer sicherstellen, dass der Wählknopf auf Parken (P) steht, der Motor ausgestellt sowie die elektronische Feststellbremse (EPB) betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden können. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. In diesem Status ist nur der Perimeteralarm aktiviert. Siehe **10**, **PERIMETERALARM**.

DOPPELVERRIEGELUNG



Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer sicherstellen, dass der Wählknopf auf Parken (P) steht, der Motor ausgestellt sowie die elektronische Feststellbremse (EPB) betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und das Türschloss von innen betätigt wird.

Zudem aktiviert die Doppelverriegelung auch das komplette Alarmsystem. Siehe **10**, **OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM**.

PERIMETERALARM



An der Diebstahlsicherung dürfen keine Modifikationen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Anderenfalls könnte es zu Systemstörungen kommen.

Bei Aktivierung des Perimeteralarms ertönt der Alarm in den nachstehenden Situationen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Soweit das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongebener ausgestattet ist, ertönt der Signaltongebener, wenn die Batterie abgeklemmt wird oder versucht wird, den Signaltongebener abzuklemmen.

***Hinweis:** Diese Einstellung sollte zum Beispiel auf Reisen mit Autofahren verwendet werden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss usw.*

OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Bei Aktivierung des vollständigen Alarmsystems ertönt der Alarm in den nachstehenden Situationen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.