

Hinweis: Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigetext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.

Lautst. Voreinst.: Zum Einstellen der Lautstärke für die verfügbaren Systeme (Verkehrsmeldungen, Einparkhilfe, Telefon, Spracheinstellungen usw.).

SPRACHEINSTELLUNGEN

- **Liste der Sprachanweisungen:** Durch Berühren der Schaltfläche 'I' neben der Anweisung können alternative Möglichkeiten zur Erteilung der gleichen Anweisung angezeigt werden.
- **Sprachwahlen:** Die Kategorien anzeigen. Eine Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen für das ausgewählte System auswählen. Siehe 171, **SPRACHWAHLEN**.
- **Anleitung:** Die Kurzanleitung für das Sprachsystem anzeigen. Um detailliertere Anweisungen anzuzeigen, **Sprachbed.anleitung** auswählen (mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder durch längeres Drücken der Sprachtaste).
- **Präferenz:** Zum Ändern folgender Einstellungen auswählen:
 - **Sprachprofil:** Das Sprachsystem kann für eine bessere Erkennung einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Akzents trainiert werden. Die Standardeinstellung lautet **Stand**. Um ein Sprachprofil für **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** anzulegen, muss zunächst ein Trainingsprogramm absolviert werden. Zur ersten Durchführung des Trainings entweder **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.

- **Sprach-Feedback: Ein/Aus** auswählen.
- **Feedback-Lautst.:** Mit Hilfe der Schaltflächen +/- einstellen. Die Lautstärke kann nicht auf null eingestellt werden.
- **Sprachtraining:** Zum Aufrufen des Sprachsystem-Trainingsprogramms auswählen. Dies soll es dem System ermöglichen, die Stimmeigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen. Die Option **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen. Siehe 171, **SPRACHTRAINING**.

Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch längeres Drücken der Sprachtaste am Lenkrad abgebrochen werden. Siehe 170, **VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG**.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus ist es möglich, das Fahrzeug zu fahren und zu verriegeln, ohne dass Zugang zum Laderraum und zum Handschuhfach besteht. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

Bei jeder Anwendung des Sperrmodus muss eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingegeben werden.

1. Im **Startmenü** die Option **Sperre** auswählen.
2. Eine eingängige vierstellige Ziffernfolge für die PIN eingeben. Bei Aufforderung die PIN bestätigen. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, die Option **Entfernen** wählen. Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.