

Audiosystem in Standardausführung

- Die Taste **PHONE (1)** oder die Lenkradtaste **(2)** drücken, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.
- Die Taste **PHONE** oder die Lenkradtaste **(3)** drücken, um einen Anruf abzuweisen oder ein Gespräch zu beenden.

Wählen:

- Wurde **TELEFON** ausgewählt, eine Telefonnummer über das numerische Tastenfeld eingeben.
- Dann **OK** auf dem Audio-Bedienfeld bzw. dem Telefon-Bedienelement am Lenkrad **(2)** drücken, um die Nummer zu wählen.

Gesprächslautstärke:

Die Gesprächslautstärke wird über den Lautstärkeregler des Audiosystems eingestellt. Ist das Audiosystem während eines Gesprächs eingeschaltet, wird die Audiosystemwiedergabe für die Dauer des Gesprächs unterdrückt. Warnsignale der Einparkhilfe werden nicht unterdrückt.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

Einstellen/Ändern von Uhrzeit und Datum:

1. Kurz die Taste **MENÜ (12)** drücken.
2. Die Option **Uhreinstellungen** im Bildschirmmenü auswählen.
3. Eine Uhrfunktion auswählen und die Änderung vornehmen.
4. Nach Eingabe der Änderungen zur Bestätigung **OK** drücken.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

MP3-Datenträger können mehr Titel enthalten als herkömmliche CDs, da die einzelnen Titel während der Aufzeichnung stärker komprimiert werden.

In der normalen Reihenfolge der Wiedergabe einer CD mit mehreren Ordnern werden zunächst die Titel der obersten Ebene wiedergegeben, dann die in eventuell vorhandenen Unterordnern.

***Hinweis:** Das Laden eines MP3-Datenträgers kann länger dauern, wenn er viele Titel enthält.*

Auswählen eines Titels aus der MP3-Titelliste:

1. Auf die rechte Seite der Menü navigationssteuerung **(10)** drücken, um den MP3-Ordner anzuzeigen, der derzeit wiedergegeben wird. Bei Bedarf auf die linke Seite drücken, um die Ordnerliste anzuzeigen.
2. Auf die Aufwärts- bzw. Abwärts-Taste der Menü navigationssteuerung drücken, um zum gewünschten Titel oder Ordner zu gehen.
3. Die Taste **OK** drücken, um den ausgewählten Titel wiederzugeben oder den ausgewählten Ordner zu öffnen.

WIEDERHOLUNG UND ZUFÄLLIGE WIEDERGABE VON MP3-TITELN

Bei der Wiedergabe einer MP3-CD sind als Optionen u. a. **Wiedh.** und **Shuffle** möglich.