

FAHRZEUGBELASTUNG

Es können unterschiedliche Reifendruck-Überwachungswerte ausgewählt werden, die den auf dem Reifendruckschild vorgegebenen Angaben für ein leicht bzw. schwer beladenes Fahrzeug entsprechen. Siehe **242, REIFENDRÜCKE**.

***Hinweis:** Sicherstellen, dass die Reifendrucke für die Beladung des Fahrzeugs korrekt sind.*

Die unterschiedlichen Reifendruck-Überwachungswerte können über das Menü **Fahrzeug einrichten** eingestellt werden (siehe Seite **45, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

***Hinweis:** Die TPMS-Einstellung muss der Beladung des Fahrzeugs entsprechen.*

MONTIEREN EINES VOLLWERTIGEN RESERVERADS

Das System erkennt automatisch veränderte Radpositionen. Das Fahrzeug muss während des Reifenwechsels 15 Minuten lang stehen, damit das System den Wechsel erkennen kann. Wenn schneller als 25 km/h (16 mph) gefahren wird, sollten alle Reifendruckwarnungen innerhalb von etwa fünf Minuten erlöschen.