## Außenbeleuchtung

- Die Zündung des Fahrzeugs einschalten.
  Siehe 98, EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG.
- Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht drehen.
- Den Lichtschalter wieder zurück in die Stellung Off (Aus) drehen.
- Den Schalter für die Nebelschlussleuchte drücken und länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- Den Schalter für die Nebelschlussleuchte loslassen.
- Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht drehen.
- Den Lichtschalter wieder zurück in die Stellung Off (Aus) drehen.
- Die Zündung des Fahrzeugs ausschalten.

## SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wenn sich der Lichthauptschalter in der Automatik-Stellung befindet und die Zündung ausgeschaltet wird. Die Scheinwerfer bleiben bis zu 240 Sekunden lang eingeschaltet.

**Hinweis:** Die Verzögerungszeit kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** geändert werden (siehe **45**, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

## FERNLICHT-ASSISTENT

Unter bestimmten

Straßenbeleuchtungsbedingungen und wenn keine anderen Fahrzeuge mit eingeschalteter Beleuchtung in der Nähe sind, schaltet diese Funktion das Fernlicht automatisch ein und aus. Das System ist nur aktiv, wenn das Umgebungslicht unter ein bestimmtes Helligkeitsniveau fällt.

**Hinweis:** Es wird nicht empfohlen, die Fernlichtautomatik bei Fahrten im Gelände zu benutzen Damit die Fernlichtautomatik betriebsbereit ist, muss sich der Lichthauptschalter in der Automatik-Stellung (4) befinden, und die Abblendlichtscheinwerfer müssen eingeschaltet sein.

Das System wird nur aktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit 40 km/h (25 mph) überschreitet. Fällt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf unter 24 km/h (15 mph) ab, wird das System wieder deaktiviert.

Um manuell auf Fernlicht zu schalten, den Hebel wie üblich in die Fernlicht-Stellung bringen. Um zur Fernlichtautomatik zurückzukehren, den Hebel zurück in die mittlere Position stellen.

Um manuell von Fernlicht auf Abblendlicht zu schalten, den Lenksäulenhebel in die Lichthupenstellung ziehen, so dass die Fernlichtautomatik ausgeschaltet wird. Um die Fernlichtautomatik wieder zu aktivieren, den Lenksäulenhebel in die Fernlichtstellung drücken und wieder in die Mitte stellen.



Bei aktivierter Fernlichtautomatik leuchtet eine grüne Warnleuchte in der Instrumentengruppe auf.

Um die Fernlichtautomatik wieder auszuschalten, den Lichthauptschalter von der Automatik-Stellung in die Stellung für eingeschaltete Scheinwerfer stellen.

Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** deaktiviert/aktiviert werden (siehe Seite **45, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

**Hinweis:** Die Fernlichtautomatik kann durch Folgendes beeinträchtigt werden:

- Stark reflektierende Verkehrszeichen.
- Fahrzeuge mit schwachen Scheinwerfern.
- Widrige Witterungsbedingungen.
- Verunreiniater Sensor.
- Verunreinigte, beschädigte oder beschlagene Windschutzscheibe.