

- Um den vorherigen Titel auszuwählen oder die Wiedergabe des aktuellen Titels auf der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten.
- Bei Verwendung des Telefons diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.
- Um den vorherigen TV-Kanal in der Kanalliste oder das vorherige DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Durchsucht automatisch das Frequenzband rückwärts nach dem nächsten Radiosender.

## 5. Suchlauf vorwärts:

Tippbetätigung:

- Auswählen des nächsten voreingestellten Senders.
- Auswählen des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle – CD, MP3 usw.
- Bei Verwendung des Telefons diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.
- Um den nächsten TV-Kanal in der Kanalliste oder das nächste DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Um das Frequenzband vorwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.

## 6. CD/DVD-Schlitz.

Der Player kann immer nur eine CD aufnehmen, doch können bis zu 10 CDs in den CD-Speicher geladen werden. In den CD-Speicher können nur CDDA-Datenträger (Compact Disc Digital Audio) geladen werden.

Es können nur Disks mit CDDA-Titeln, keine anderer Art, in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.

Eine Disk in den Ladeschlitz einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die Player-Mechanik schließt den Ladevorgang eigenständig ab.

## 7. CD/DVD-Auswurf taste.

8. Drehen, um durch die Audioquellen zu scrollen.

9. **MODE:** Wiederholt drücken, um zwischen den verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln.

10. **AUDIO VIDEO:** Drücken, um das Menü **Audio/Video** direkt zu öffnen.

11. Touchscreen.

12. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.

13. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.

## AUDIOEINSTELLUNGEN

Um das Audio/Video-Menü zu öffnen, die **Audio/Video**-Taste drücken oder auf dem Touchscreen die Schaltfläche **Audioeinst.** berühren.

Zum Anpassen der Klangeinstellung die Schaltfläche **Klang** berühren. Die Schaltfläche **+** oder **-** berühren, um die Pegel für Bässe, Höhen oder Subwoofer einzustellen.

Um die Balance- und Überblend-Einstellungen anzupassen, die Schaltfläche **Balance/Fade** berühren.