Abschleppen



Kann der Motor während des
Abschleppens nicht verwendet werden,
steht keine Servounterstützung für die
Bremsen zur Verfügung. Daher ist ein
weitaus größerer Kraftaufwand zum
Abbremsen des Fahrzeugs erforderlich,
und der Bremsweg verlängert sich
erheblich



Muss die Fahrzeugbatterie abgeklemmt werden, ist vorher die Lenksäule zu entriegeln. Die Lenksäule kann nicht mit abgeklemmter Batterie entriegelt werden.



Vor der Bergung immer sicherstellen, dass die Lenksäule entriegelt ist.

- ①
- Das Fahrzeug nur in Vorwärtsrichtung und mit vier Rädern auf dem Boden abschleppen. Das Abschleppen in Rückwärtsrichtung oder mit nur zwei Rädern auf dem Boden führt zu schweren Getriebeschäden.
- Das Fahrzeug nicht weiter als 50 km abschleppen. 50 km/h (30 mph) nicht überschreiten. Das Abschleppen über eine größere Entfernung oder mit höheren Geschwindigkeiten kann zu schweren Getriebeschäden führen.
- Das Fahrzeug nicht abschleppen, wenn das Getriebe nicht in den Leerlauf (N) geschaltet werden kann oder das elektronische Hinterachsdifferenzial in der Sperrstellung ausgefallen ist.

Um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, ist wie folgt und mit großer Sorgfalt vorzugehen:

 Die Abschleppvorrichtung des abschleppenden Fahrzeugs an der vorderen Abschleppöse befestigen. Siehe 265, ABSCHLEPPÖSEN.

- Bei aktivierter elektronischer Feststellbremse (EPB) die Zündung einschalten und kontrollieren, dass das Lenkradschloss deaktiviert ist.
- Das Bremspedal betätigen und den Wählknopf in die Neutralstellung (N) drehen.
- **4.** Die Parkstellungs-Notentriegelung aktivieren.
- **5.** Den Smart Key an einem sicheren Ort im Fahrzeug lassen.
- Die elektronische Feststellbremse (EPB) lösen, bevor das Fahrzeug abgeschleppt wird.



Bei länger eingeschalteter Zündung wird die Fahrzeugbatterie entladen.

NACH DEM ABSCHLEPPEN AUF VIER RÄDERN

- 1. Die elektronische Feststellbremse (EPB) betätigen.
- **2.** Die Zündung einschalten und das Bremspedal betätigen.
- **3.** Den Wählknopf in die Parkstellung (**P**) drehen.
- **4.** Die Parkstellungs-Notentriegelung deaktivieren.
- 5. Die Zündung ausschalten und den Smart Key aus dem Fahrzeug entfernen.
- Die Abschleppvorrichtung des Bergungsfahrzeugs von der vorderen Abschleppöse entfernen und die Abdeckung wieder anbringen.



Beim Lösen der Abschlepphilfe mit äußerster Vorsicht vorgehen. Es sind Fahrzeugbewegungen möglich, die zu schweren Verletzungen führen können.