

Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel rückwärts zu durchsuchen.

Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten.

12. **MENÜ**: Drücken, um das Menü des Audiosystems mit den nachstehenden Optionen auszuwählen:
 - Audioeinstellungen.
 - Uhreinstellungen.
 - Sprache.
13. **CD**: Drücken, um den CD-Modus zu auszuwählen.
14. **Klang**: Drücken, um das Klangmenü zu öffnen.
15. **TA**: Verkehrsmeldungen.
16. Audiosystem-Informationsdisplay.
17. **MODE**: Wiederholt drücken, um durch alle Audiomodi zu blättern.
18. Lenkrad-Bedienelement „Lautstärke erhöhen“.
19. Lenkrad-Bedienelement „Lautstärke verringern“.
20. Suchlauf rückwärts:
Kurz drücken, um den vorherigen voreingestellten Sender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
Lang drücken, um einen Titel rückwärts zu durchsuchen.
21. Suchlauf vorwärts:
Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Sender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel vorwärts zu durchsuchen.

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

***Hinweis:** Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.*

Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

1. Die Taste **MENÜ** und dann am Bedienelement für die Menünavigation (**10**) die Aufwärts- bzw. Abwärtspfeil-Taste drücken, um **Audioeinstellungen** auszuwählen und das Lautstärkeeinstellungsmenü zu öffnen. **Adaptive Lautstärkeeinstellung** auswählen.
2. Mit der Links- bzw. Rechtspfeiltaste an der Menü navigationssteuerung (**10**) die AVC-Einstellung anpassen.
3. Zur Bestätigung der Auswahl **OK** drücken.

KLANGEINSTELLUNG

Um das Klangmenü aufzurufen, die Klangtaste (**14**) drücken. Die Einstellungen für Tiefen, Höhen, Balance und Überblenden können mithilfe der Navigationstasten vorgenommen werden. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.