



Если отображается сообщение **Engine Oil Level Underfilled** (Уровень масла ниже допустимого), долейте 1,5 литра (2,6 пинты) масла и снова проверьте уровень.


Если отображается сообщение **Engine Oil Level Not Available** (Данные об уровне масла недоступны), идет стабилизация уровня масла. Выключите зажигание, выждите 10 минут, затем проверьте уровень масла по индикатору еще раз

Если отображается предупреждение **ENGINE OIL LEVEL MONITOR SYSTEM FAULT** (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА), обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

ДОЛИВ МАСЛА

 Автомобиль может лишиться гарантии, если повреждение произошло вследствие применения масла, не соответствующего техническим условиям, указанным производителем.

 Нарушение требования об использовании масел, отвечающих спецификациям, может привести к повышенному износу двигателя, отложению смол и увеличению вредных выбросов. Это может также стать причиной поломки двигателя.

 Заливка избыточного количества масла может привести к серьезному повреждению двигателя. Масло следует добавлять в малых количествах, а уровень проверять заново, чтобы не превысить максимально допустимое значение.

1. Снимите крышку маслозаливной горловины.
2. Долейте масло в соответствии с индикацией уровня масла (дизельные двигатели SD V6 объемом 3,0 л и бензиновые двигатели V6) или до уровня между отметками **MIN** (Мин.) и **MAX** (Макс.) или рисками на щупе (дизельный двигатель TD V6 объемом 3,0 л).
3. Удалите масло, пролитое в процессе заливки.
4. Через 10 минут (дизельные двигатели SD V6 объемом 3,0 л и бензиновые двигатели V6) или через 5 минут (дизельный двигатель TD V6 объемом 3,0 л) еще раз проверьте уровень масла.

Необходимо применять масло, соответствующее требуемым техническим условиям, и удостовериться в том, что оно подходит для климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. См. **332, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**.

Примечание: Для того чтобы поднять уровень масла от отметки **MIN** (МИН.) до **MAX** (МАКС.) на щупе для всех моделей, требуется 1,5 л масла (2,6 пинты).