

подключение портативных устройств.....	171
Проколотые шины.....	300
Противобуксовочная система	
включение.....	132
выключение.....	131
Противосажевый фильтр (DPF).....	252
поездки на небольшие расстояния.....	253
содержание серы.....	241
эксплуатация при низких температурах.....	253
Противотуманные фары/фонари	
сигнализаторы	
в задней части салона.....	63
в передней части салона.....	64
Противоугонная система.....	250
Пульт дистанционного управления	
мультимедийная система в задней части салона.....	205–206
элементы питания.....	207
память водительских настроек.....	22
простое запираение.....	15
системные передатчики.....	341
элемент питания электронного ключа.....	13

Р

Рабочие жидкости	
емкости.....	334
жидкость омывателя.....	277
масло	
долив.....	271
омывающая жидкость	
проверка уровня.....	276
спецификация.....	277
охлаждающая жидкость	
долив.....	272
спецификация.....	272
проверка моторного масла.....	269
проверка усилителя рулевого управления.....	275
расположение заливных горловин.....	269

тормоз	
долив.....	275
проверка уровня.....	273
спецификация.....	275
усилитель рулевого управления	
спецификация.....	276
характеристики.....	332
Радио	
DAB.....	187
настройки.....	189
станции.....	189
автоматическая перенастройка станций.....	185
органы управления.....	184
Радио DAB.....	187
выводимые на экран	
сообщения.....	167–168
группы.....	166, 189
настройки.....	189
поиск группы.....	166
ручная настройка.....	167
стандартная аудиосистема.....	165
стандартные предустановленные радиостанции.....	166
Радиоприемник (станд.).....	165
автоматическая перенастройка станций.....	163
автосохранение радиостанции.....	162
адаптивное управление	
громкостью.....	161
альтернативные частоты.....	164
блокировка станции.....	163
выключение приема дорожной информации.....	165
дорожные сообщения.....	164
кнопки предварительных установок.....	162
настройка низких и высоких частот.....	162
новости.....	165
органы управления.....	160
отмена оповещения.....	165
поиск группы DAB.....	166