

***Примечание:** Не используйте дальний свет фар, когда он может ослепить других участников движения.*

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ФОНАРИ

Автоматическое включение дневных ходовых фонарей при установке переключателя освещения в положение выключения/автоматического включения происходит в следующих случаях:

- Работает двигатель.
- Селектор передач не находится в положении **P** (стоянка).
- Электрический стояночный тормоз (EPB) не включен (отпущен) – в зависимости от рынка сбыта.

Функцию дневных ходовых фонарей можно включать и отключать в зависимости от требований действующего законодательства. Чтобы включать или отключать функцию дневных ходовых фонарей, выполните следующие действия:

***Примечание:** Описанные ниже действия необходимо выполнить в течение 20 секунд.*

- Убедитесь, что зажигание выключено, и переключатель управления освещением находится в положении выключения.
- Включите зажигание. См. **121, ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ.**
- Поверните переключатель управления освещением в положение включения ближнего света фар.
- Поверните переключатель управления освещением обратно в положение выключения.

- Нажмите и удерживайте переключатель задних противотуманных фонарей дольше 2 секунд.
- Отпустите выключатель задней противотуманной фары.
- Поверните переключатель управления освещением в положение включения ближнего света фар.
- Поверните переключатель управления освещением обратно в положение выключения.
- Выключите зажигание.

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР ПРИ ПАРКОВКЕ

Эта функция действует, если главный переключатель освещения установлен в положение "Авто", а зажигание выключено. Фары останутся включенными на период до 240 секунд.

Примечание:** Время задержки можно менять из меню **Vehicle Set-Up** (Настройки автомобиля), см. раздел **56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ

Данная функция автоматически включает и выключает дальний свет в зависимости от условий освещения дороги и при условии отсутствия света фар встречных автомобилей. Система включается только тогда, когда уровень наружной освещенности падает ниже предварительно заданного уровня.

Примечание: При движении по бездорожью не рекомендуется использовать функцию автоматического включения дальнего света.

Чтобы активировать функцию автоматического управления дальним светом, поверните главный переключатель освещения в положение Auto (4) и включите ближний свет фар.

Система включается, только когда скорость автомобиля превышает 40 км/ч (25 миль/ч). Система выключается, когда скорость автомобиля становится ниже 24 км/ч (15 миль/ч).

Чтобы включить дальний свет вручную, переведите подрулевой переключатель в положение дальнего света как обычно. Чтобы вернуться к автоматическому режиму переключения дальнего света, переведите подрулевой переключатель обратно в среднее положение.

Чтобы вручную переключиться с дальнего света на ближний, потяните подрулевой переключатель в положение мигания. При этом функция автоматического переключения дальнего света деактивируется. Чтобы вернуться к автоматическому режиму переключения дальнего света, переведите подрулевой переключатель в положение дальнего света и затем верните в среднее положение.



Когда режим автоматического управления переключением дальнего света активен, на панели приборов горит зеленый сигнализатор.

Для отключения режима автоматического управления переключением дальнего света переведите переключатель освещения из положения автоматического режима AUTO в положение включения фар.

Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля), см. раздел **56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

Примечание: На работу функции автоматического включения дальнего света может влиять следующее:

- Дорожные знаки с высокой светоотражающей способностью.
- Автомобили с тусклыми фарами.
- Неблагоприятные погодные условия.
- Загрязнение датчика.
- Загрязнение, повреждение или запотевание ветрового стекла.

Примечание: Невозможно гарантировать правильную работу системы управления переключением дальнего света фар во всех возможных ситуациях. Ответственность за правильное использование фар в любых условиях по-прежнему несет водитель.

Примечание: Убедитесь, что датчик в задней части зеркала заднего вида ничем не закрыт.