

Тягово-цепное устройство	
съемный.....	115
Тяжелые условия эксплуатации.....	252

У

Указание пункта назначения.....	224
область поиска.....	223
почтовый индекс.....	227
Указатели поворота.....	65
сигнализатор.....	64
Указатель уровня топлива.....	55
Управление дальним светом.....	66
Управление приводом гаражных	
ворот.....	83
въездные ворота.....	85
помощь.....	86
программирование.....	83–84
программирование отдельной	
кнопки.....	85
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	85
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	84
Устройство защиты от заправки	
бензином дизельных	
автомобилей.....	244
Уход за аккумуляторной батареей	
автомобиля.....	278

Ф

Файлы MP3.....	174
повтор и воспроизведение в	
случайном порядке.....	175
Фары.....	65
Форсунки омывателей.....	268
Фронтальные подушки	
безопасности.....	51
Функция обнаружения	
приближающегося автомобиля.....	80
Функция плавного старта на наклонной	
поверхности	
выключение тормоза на	
подъеме.....	153

Х

Хранение тягово-цепного	
устройства.....	111

Ц

Цепи противоскольжения.....	303
-----------------------------	-----

Ч

Часы.....	55
-----------	----

Ш

Шаровая опора тягово-цепного	
устройства	
размеры точки крепления.....	117–118
съемное тягово-цепное	
устройство.....	116
съемный.....	113–114
хранение шаровой	
опоры/тягово-цепного	
устройства.....	111
Шины	
TPMS.....	305
сигнализатор.....	63
важная информация.....	322
давление.....	298
деформированные участки.....	301
естественное старение.....	302
замена.....	300
зимние.....	302
использование запасного	
колеса.....	322
использование комплекта для	
ремонта.....	308
клапаны.....	300
комплект для ремонта.....	307
маркировка на боковой	
поверхности.....	296
маркировка на боковой поверхности	
шины.....	296
полноразмерное запасное	
колесо.....	306
проколы.....	300