

7. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана.
8. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
9. Нажмите для отображения меню настроек аудиосистемы. Если установлены камеры кругового обзора, данный значок будет другим, и для включения/выключения камер будет использоваться данная кнопка.
10. Нажмите для включения/выключения экрана.
11. Нажмите для выбора меню **Extra features** (Дополнительные функции).
12. Чтобы изменить ярлыки, см. **91, НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- ❗ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.
- ❗ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

- ❗ Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных чистящих средствах обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Выберите **Set-up** (Настройка) в главном меню **Home menu**.

Экран настроек поделен по категориям:

- Screen (Экран).
- System (Система).
- Голосовое управление.
- Аудио.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Volume pop-up (Настройки громкости): включение и отключение отображения настроек громкости.

Screensaver (Экранная заставка): изменение экранной заставки.

Time out home (Таймаут): настройка времени, по истечении которого происходит возврат с экранов подменю в **главное меню**.

Theme (Тема): изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Button feedback (Звук клавиш): выберите для включения или выключения звукового сигнала при нажатии программных клавиш.