

Система помощи при парковке автоматически включается, когда скорость автомобиля падает ниже 10 км/ч (6 миль/ч) или при включении передачи заднего хода (R). Когда система активна, на кнопке системы помощи при парковке загорается индикатор. Нажмите кнопку, чтобы выключить систему помощи при парковке.

Система помощи при парковке останется выключенной до следующего выключения и включения зажигания, включения передачи заднего хода (R), включения в результате повышения скорости выше 16 км/ч (10 миль/ч) с ее последующим падением ниже 10 км/ч (6 миль/ч) или ручного включения системы.

Система помощи при парковке помогает водителю выполнять маневры в условиях ограниченного пространства. Когда система включена, на сенсорном экране отображается наличие препятствий вдоль передней и задней части автомобиля.

Примечание: Если система не обнаруживает объектов, с которыми может столкнуться автомобиль, на сенсорном экране информация не отображается.

Когда включена передача заднего хода (R), работают и передние, и задние датчики; когда включена передача переднего хода (D), работают только передние датчики.

При обнаружении объектов система помощи при парковке включает сигнал звукового предупреждения, частота которого возрастает по мере приближения автомобиля к объекту. Сигнал начинает звучать непрерывно, когда до препятствия остается 300 мм.

Система помощи при парковке работает, если скорость автомобиля не превышает 16 км/ч (10 миль/ч).

ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ



При мойке автомобиля не направляйте на датчики струю воды под высоким давлением. Не используйте абразивные материалы или твердые/острые предметы для очистки датчиков. Используйте только одобренные автомобильные шампуни.

Датчики следует содержать в чистоте для сохранения их работоспособности и точности показаний.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Если обнаружена неисправность системы, включается продолжительный звуковой сигнал высокого тона, и начинает мигать индикатор выключателя. Кроме того, отображаются рисунок и сообщение **Parking Aid is not available. Please consult your dealer** (Система помощи при парковке недоступна. Обратитесь к своему дилеру). При первой возможности обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.