

5. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы запереть шаровую опору перед началом буксировки, и извлеките ключ.

При отсутствии необходимости в использовании съемной шаровой опоры тягово-сцепного устройства ее следует снять и положить в отведенное место для хранения.

При необходимости выполнить буксировку с более высокой нагрузкой на тягово-сцепное устройство, например, в случае регулярной буксировки грузов или буксировки в коммерческих целях, среди аксессуаров Land Rover имеется тягово-сцепное устройство с регулируемой высотой для тяжелых условий.

ОТСОЕДИНЕНИЕ СЪЕМНОЙ ШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Снятие шаровой опоры выполняется в обратном порядке.

Примечание: При отсоединении шаровой опоры тягово-сцепного устройства ключ извлечь нельзя.