

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Позиция	Вариант	Объем
Топливный бак (полезный объем)	Дизельное топливо	82 л (18 галлонов)
	Бензиновый двигатель	86 л (19 галлонов)
Замена масла и фильтра двигателя	Дизельный двигатель V6	5,7 л (10 пинт)
	Бензиновый двигатель V6	8 л (14,08 пинты)
Автоматическая коробка передач	Все автомобили	Заливается на весь срок эксплуатации.
Раздаточная коробка	Все автомобили	1,5 литра (2,64 пинты)
Передний дифференциал - мокрый объем	Все автомобили	0,56 л (1 пинта)
Задний дифференциал - мокрый объем	Неблокирующийся (свободный)	1,18 литра (2,08 пинты)
Задний дифференциал - мокрый объем	С электронной блокировкой	1,72 литра (3,03 пинты)
Бачок омывателя	Дизельный двигатель 3.0 SDV6 и бензиновый двигатель V6	5,6 литра (9,8 пинты)
	Дизельный двигатель 3.0 TDV6	6,3 л (11 пинт)
Система охлаждения (вторичное заполнение)	Дизельный двигатель 3.0 TDV6	16,7 л (29,4 пинты)
	Дизельный двигатель 3.0 SDV6	11,5 литра (20,2 пинты)
	Бензиновый двигатель V6	8 л (14,08 пинты)

Указанные объемы приблизительны и приводятся для справки. Все уровни масла требуется проверять, используя щуп, контрольные пробки, данные информационной панели или путем слива и повторного наполнения, если это применимо.