

Для отпирания дверей автомобиля: поверните ключ в сторону задней части автомобиля и отпустите. Если охранная система отключена, произойдет отпирание всех дверей салона и двери багажного отделения. Если охранная система включена, произойдет отпирание только двери водителя.

В случае отпирания автомобиля резервным механическим ключом при включенной охранной системе, в момент отпирания двери сработает сигнализация. Сигнализация будет продолжать работать до тех пор, пока электронный ключ не будет расположен правильно, см. **121, РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА.**

***Примечание:** Новый электронный ключ взамен утерянного можно заказать только у своего дилера/авторизованной мастерской.*

Дилер/авторизованная мастерская потребует предъявления документов, подтверждающих право собственности.

В случае утери или кражи электронного ключа немедленно уведомите своего дилера/авторизованную мастерскую.

***Примечание:** Лючок топливного бака можно открыть, только когда автомобиль не заперт.*

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку отпирания, чтобы отпереть автомобиль и открыть все окна.

Чтобы отменить полное открывание, нажмите любую из кнопок электронного ключа или приведите в действие стеклоподъемник двери водителя.

Чтобы остановить открывание отдельного окна, нажмите выключатель соответствующего стеклоподъемника.

Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля) (см. раздел **56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**).

ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА



Людам с имплантированными медицинскими устройствами рекомендуется находиться на расстоянии не менее 22 см (8,7 дюйма) от любых установленных в автомобиле передатчиков. Это исключает воздействие излучения системы на данное устройство. Для получения информации о расположении передатчиков охранной системы см. 341, **РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ КЛЮЧА-БРЕЛОКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.**