

Стеклоочистителями и стеклоомывателями	
датчик дождя.....	74
режим регулирования по скорости движения.....	73
уровень жидкости.....	276
Стояночный тормоз.....	138
сигнализатор.....	61
Съемная шаровая опора	
тягово-сцепного устройства.....	113
снятие.....	114
Съемное тягово-сцепное устройство.....	115
снятие.....	116

Т

Таймер климат-контроля.....	98
дополнительные пульты дистанционного управления.....	100
использование пульта дистанционного управления.....	99
программирование.....	98
элементы питания пульта дистанционного управления.....	100
Тахометр.....	55
ТВ	
органы управления.....	199
Телевизор	
органы управления.....	199
Телефон.....	212
безопасность.....	213
громкость телефона.....	217
значки.....	216
общие сведения.....	212
органы управления на рулевом колесе.....	216
режим громкой связи.....	213
смена телефона.....	215
совместимость Bluetooth.....	214
сопряжение.....	215
при помощи телефона.....	214
сопряжение мобильного телефона.....	172

сопряжение при помощи телефона.....	214
сопряжение с помощью сенсорного экрана.....	215
список совместимых устройств.....	214
стандартная аудиосистема... 171, 173	
телефонная книга.....	217
Температура тормозов.....	153
Техника безопасности в гараже	
вентиляторы двигателя.....	253
выхлопные газы.....	253
горячие компоненты.....	253
использование домкрата.....	253
меры предосторожности при обращении с АКБ.....	253
электрические компоненты.....	253
Технические данные	
колеса и шины.....	340
масса.....	335
регулировка углов установки колес.....	340
Технические характеристики	
МТВЕ.....	241
вес.....	335
двигатель.....	331
емкость топливного бака.....	244
жидкости.....	332
колеса и шины.....	340
метанол.....	240
размеры.....	337
расположение табличек.....	344
регулировка углов установки колес.....	340
смазочные материалы.....	332
топливо.....	244
ход педали тормоза.....	340
этанол.....	240
Технические характеристики смазочных материалов.....	332
Техническое обслуживание	
блок предохранителей (салон).....	290
блок предохранителей в моторном отсеке.....	288
долив масла.....	271

ежедневные проверки.....	251	бензиновый двигатель.....	240
еженедельные проверки.....	252	вода в топливе.....	244
емкости.....	334	выработка.....	242
закрывание капота.....	255	дизельный.....	241
замена лампы.....	255, 258	емкость бака.....	244
снятие заднего фонаря.....	261	лючок топливозаливной	
замена предохранителя.....	286	горловины.....	243
запуск от внешнего		меры предосторожности.....	240
аккумулятора.....	282	метанол.....	240
использование пускового		модифицированный бензин.....	241
устройства.....	282	октановое число.....	240
комплект для ремонта шин.....	307	расход.....	247
лампа освещения номерного		содержание серы в дизельном	
знака.....	262	топливе.....	241
очистка		триметилбутиловый эфир	
днище кузова.....	265	(MTBE).....	241
кожа.....	266	устройство топливной защиты.....	244
парковочные датчики.....	142	характеристики топлива.....	244
ремни безопасности.....	267	этанол.....	240
салон.....	266	Тормоза	
снаружи.....	265	важная информация.....	137
после поездки по бездорожью.....	265	долив рабочей жидкости.....	275
проверка давления в шинах после		проверка рабочих жидкостей.....	273
ремонта.....	310	ручной тормоз.....	138
противосажевый фильтр (DPF).....	252	сигнализатор.....	61–62
процедура ремонта шин.....	309	сигнализатор ABS.....	62
расположение табличек.....	344	сигнализатор стояночного	
спецификация ламп.....	339	тормоза.....	61
технические характеристики		система помощи при экстренном	
смазочных материалов и рабочих		торможении.....	137
жидкостей.....	332	спецификация рабочей	
топливная система.....	254	жидкости.....	275
тяжелые условия эксплуатации.....	252	управление на крутом склоне.....	137
уровень моторного масла.....	269	управление с помощью ABS.....	137
уровень омывающей жидкости.....	276	ход педали.....	340
уровень охлаждающей		электронная система распределения	
жидкости.....	272	тормозных усилий.....	138
уровень рабочей жидкости усилителя		Точки крепления (ISOFIX).....	45
рулевого управления.....	275	Точки крепления (багаж).....	108
уровень тормозной жидкости.....	273	Точки крепления кресла ISOFIX.....	45
элемент питания электронного		Точки крепления страховочных	
ключа.....	13	лямок.....	47
Топливная система.....	254	Трава/гравий/снег.....	149
Топливо и заправка.....	243		