

|                                  |     |                                  |     |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| процедура ремонта.....           | 309 | Коробка передач пониженного      |     |
| регулировка углов установки      |     | диапазона                        |     |
| колес.....                       | 340 | выбор повышенного диапазона во   |     |
| ремонт прокола.....              | 307 | время движения.....              | 129 |
| сигнализатор TPMS.....           | 63  | Крепление багажа.....            | 108 |
| скоростные категории шин.....    | 297 | Критическое предупреждение.....  | 60  |
| техника безопасности при ремонте |     | Круиз-контроль.....              | 147 |
| проколов.....                    | 307 | сигнализатор.....                | 64  |
| требования для Индии.....        | 304 | Крышки                           |     |
| уход за шинами.....              | 297 | снятие.....                      | 255 |
| характеристики.....              | 340 | установка на место.....          | 255 |
| цепи противоскольжения.....      | 303 | Крышки двигателя                 |     |
| Компакт-диск.....                | 178 | снятие.....                      | 255 |
| Комплект для ремонта проколов    |     | установка на место.....          | 255 |
| шин.....                         | 307 | Крышки под капотом.....          | 255 |
| безопасность.....                | 307 | Ксеноновые фары.....             | 258 |
| инструкции по эксплуатации.....  | 308 |                                  |     |
| процедура ремонта.....           | 309 | <b>Л</b>                         |     |
| Комплект для ремонта шин         |     | Лампа освещения номерного        |     |
| использование.....               | 308 | знака.....                       | 262 |
| проверка давления.....           | 310 | Лампа освещения регистрационного |     |
| процедура ремонта.....           | 309 | номера.....                      | 262 |
| сведения о безопасности.....     | 307 | Лампы.....                       | 65  |
| Конденсат (в фарах).....         | 68  | боковой габаритный фонарь.....   | 259 |
| Кондиционер                      |     | галогенные.....                  | 258 |
| автоматическая настройка.....    | 96  | задние фонари.....               | 261 |
| автоматическая рециркуляция..... | 96  | задний фонарь.....               | 262 |
| в задней части салона.....       | 97  | замена лампы.....                | 255 |
| в передней части салона.....     | 95  | замена плафонов освещения        |     |
| использование пульта             |     | салона.....                      | 263 |
| дистанционного управления.....   | 99  | освещение номерного знака.....   | 262 |
| элементы питания пульта          |     | передняя противотуманная         |     |
| дистанционного управления.....   | 100 | фара.....                        | 260 |
| Коробка передач                  |     | регистрационный номер.....       | 262 |
| автоматическая.....              | 125 | спецификация.....                | 339 |
| индикатор переключения           |     | указатель поворота.....          | 260 |
| передач.....                     | 128 | фара.....                        | 258 |
| индикаторы переключения          |     | Лепестковые подрулевые           |     |
| диапазонов.....                  | 129 | переключатели.....               | 127 |
| переключение диапазонов.....     | 130 | Люк крыши                        |     |
| переключение диапазонов на       |     | защитная функция.....            | 88  |
| неподвижном автомобиле.....      | 129 | сброс.....                       | 264 |
| раздаточная коробка.....         | 128 | Лючок бензобака.....             | 243 |
| система движения под уклон.....  | 128 |                                  |     |