

**Hinweis:** Elektrische Geräte erst nach dem Entfernen der Kabel einschalten.

Der Motor des liegen gebliebenen Fahrzeugs sollte laufen und der des Hilfsfahrzeugs abgestellt sein. Die Starthilfekabel in genau der umgekehrten Reihenfolge abklemmen, in der sie angeklemt wurden.

## LADEN DER FAHRZEUGBATTERIE



**Sicherstellen, dass ein geeignetes Ladegerät mit korrekter Spezifikation verwendet wird. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann die Batterie beschädigen und zu einer Explosion führen.**



**Die Batterie immer in einem gut belüfteten Bereich laden und von offenem Feuer, Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Während des Ladens kann die Batterie ein stark explosives und entzündliches Gas erzeugen.**



**Zum Laden muss die Batterie abgeklemmt und aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Anderenfalls kann die elektrische Anlage des Fahrzeugs beschädigt werden.**



**Immer die mit dem Batterieladegerät mitgelieferte Anleitung befolgen. Anderenfalls können Schäden an der Batterie entstehen.**

1. Die Batterie abklemmen und das Entlüftungsrohr abnehmen. Die Batterie aus dem Fahrzeug herausnehmen.
2. Das Batterieladegerät gemäß den Anweisungen des Ladegerätherstellers anschließen.
3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, die Stromversorgung des Ladegeräts ausschalten.
4. Die Ladegerätkabel von der Batterie trennen.

5. Die Batterie vor dem Anschließen an das Fahrzeug eine Stunde lang stehen lassen. Dadurch können sich explosive Gase verteilen und das Risiko einer Explosion wird verringert.

## AUSTAUSCHEN DER FAHRZEUGBATTERIE



**Beim Herausheben der Batterie aus dem Fahrzeug bzw. beim Einsetzen der Batterie in das Fahrzeug vorsichtig vorgehen. Sie ist schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn sie angehoben oder fallen gelassen wird.**



**Die Batterie beim Heben oder Bewegen nicht neigen, da eine Neigung von mehr als 45 Grad zu Schäden an der Batterie und zum Auslaufen der Batteriesäure führen kann. Batteriesäure ist stark korrosierend und giftig.**



**Die Batterie nicht auf dem Fahrzeug abstellen, da sie aufgrund ihres Gewichts Schäden verursachen kann.**



**Den Motor nicht bei abgeklemmter Batterie laufen lassen. Dadurch kann das Ladesystem beschädigt werden.**

Das Fahrzeug kann mit einem batteriegestützten Signalgeber ausgestattet sein, der zum Schutz des Fahrzeugs vor Diebstahl ausgelöst wird. Er wird bei Abklemmen der Batterie ausgelöst, sofern dies nicht innerhalb von 15 Sekunden nach Abziehen des Zündschlüssels geschieht.

1. Den linken Vordersitz und die Batterieabdeckung ausbauen.
2. Sicherstellen, dass alle elektrischen Stromkreise ausgeschaltet sowie alle Fenster geschlossen sind und der Alarm deaktiviert ist.