

GLÜHKERZEN (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn sich der Zündschlüssel in der Stellung II befindet. Warten, bis sie erlischt, bevor der Motor angelassen wird.

MOTORFEHLFUNKTION (ORANGE)



Leuchtet bei Vorliegen einer Motorstörung auf. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DIESELRUSSFILTER (DPF) (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der DPF fast voll ist. Falls diese Warnleuchte aufleuchtet, so bald wie möglich das DPF-Regenerierungsverfahren ausführen (siehe 76, DIESELRUSSFILTER (DPF)).

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Erlischt die Leuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, liegt eine Störung vor. Starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

TRAKTIONSKONTROLLE (ORANGE)



Leuchtet für sehr kurze Zeit auf, wenn die Traktionskontrolle in Betrieb ist. Konstantes Aufleuchten weist auf eine Störung hin. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DIFFERENZIALSPERRE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Differenzialsperre eingeschaltet ist. Leuchtet die Kontrollleuchte nach der Getriebeentsperrung weiterhin auf, kann eine Verspannung des Getriebes vorliegen. Durch Rückwärts- und anschließendes Vorwärtsfahren wird dieses Problem in der Regel gelöst. Leuchtet die Leuchte weiterhin auf, so bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

NEBELSCHLUSSLEUCHE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet sind.

FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.

BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die entsprechende Leuchte blinkt, wenn eine Blinkleuchte in Betrieb ist. Blinkt sie nicht oder sehr schnell, ist eine der Glühlampen defekt.

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.