

**Hinweis:** Die angeführten Telefone wurden auf ihre Kompatibilität mit Land Rover Fahrzeugen getestet. Das Betriebsverhalten ist von der Version der Telefonsoftware, vom Ladezustand der Batterie, von der Reichweite und vom Netzbetreiber abhängig. Telefone unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Land Rover.

## EINSTELLEN DER SICHTBARKEIT

Das Audiosystem muss auf 'sichtbar' eingestellt werden, damit es vom kompatiblen Telefon während der Anmeldung gefunden werden kann.

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **BLUETOOTH** auswählen.
3. **VISIBLE M** (Sichtbar M) auswählen.
4. **VISI M ON** (Sichtbar M Ein) oder **VISI M OFF** (Sichtbar M Aus) wählen, um die Sichtbarkeit ein- oder auszuschalten.

**Hinweis:** Die Standardeinstellung ist **VISI M ON** (Sichtbar M Ein).

## ANMELDEN UND VERBINDEN DES TELEFONS

**Hinweis:** Es können bis zu drei Geräte gespeichert werden. Wenn ein Gerät bereits verbunden ist, dieses trennen, bevor zusätzliche Geräte angemeldet werden. Nähere Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung des Gerätes zu entnehmen.

1. Mit dem Telefon nach dem Audiosystem suchen. Nähere Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen.
2. Mit dem Menüauswahlknopf **PAIR YES** (Anmeldung Ja) auswählen. Nach erfolgter Anmeldung kehrt das System zu der zuvor ausgewählten Audioquelle zurück.

**Hinweis:** Bei manchen Telefonen ist eine selbst festgelegte vierstellige persönliche Identifizierungsnummer (PIN) einzugeben. In diesem Fall vier Nullen (0000) eingeben.

**Hinweis:** Das Telefon wird automatisch immer wieder angemeldet, wenn das Audiosystem eingeschaltet wird. Wenn es nicht wieder verbunden wird, das Anmeldeverfahren durchführen, um das Telefon manuell anzumelden.

## ANMELDEN UND VERBINDEN ÜBER DAS AUDIOSYSTEM

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **BLUETOOTH** auswählen.
3. **SEEK DEV** (Gerät suchen) auswählen.

**Hinweis:** Die Suche kann durch Drücken der Zurück-Taste unterbrochen werden.

4. Das gewünschte Gerät mit dem Menüauswahlknopf auswählen. Nach erfolgter Anmeldung kehrt das System zu der zuvor ausgewählten Audioquelle zurück.

**Hinweis:** Bei manchen Telefonen ist eine selbst festgelegte vierstellige persönliche Identifizierungsnummer (PIN) einzugeben. In diesem Fall vier Nullen (0000) eingeben.

**Hinweis:** Das Telefon wird automatisch immer wieder angemeldet, wenn das Audiosystem eingeschaltet wird. Wenn es nicht wieder verbunden wird, das Anmeldeverfahren durchführen, um das Telefon manuell anzumelden.

## WECHSEL DES VERBUNDENEN TELEFONS

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **BLUETOOTH** auswählen.