

EINSTELLEN DER STEUERUNGSMETHODE

Bei bestimmten iPod/iPhone-Geräten kann die Steuerung zwischen dem Audiosystem und dem Gerät umgeschaltet werden.

1. Den Menüauswahlknopf mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten, um das iPod-Einstellungsmenü zu öffnen.
2. **iPod CONT** (iPod-Steuerung) auswählen.
3. Entweder **iPod MODE** (iPod-Modus) oder **HU MODE** (Audiosystem-Modus) auswählen.
 - **iPod MODE** (iPod-Modus): Verwendung der Bedienelemente am iPod/iPhone.
 - **HU MODE** (Audiosystem-Modus): Verwendung der Bedienelemente des Audiosystems (der Haupteinheit).

MEDIENSUCHE

Ein iPod kann Tausende von Titeln enthalten. Die Medien-Suchfunktion des Audiosystems kann zum Suchen nach dem gewünschten Titel verwendet werden.

1. Den Menüauswahlknopf drücken, um den Suchmodus zu aktivieren.
2. Aus den nachstehenden Optionen wählen:
 - **PLAYLIST (Wiedergabeliste)**
 - **ARTIST (Interpret)**
 - **ALBUM**
 - **SON (Titel)**
 - **PODCAST**
 - **GENRE**
 - **COMPOSER (Komponist)**
 - **AUDIOBOOK**

Alternativ **SHUFFLE ALL** (Mix alle) wählen, um alle Audiotitel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Wenn die Liste festgelegt wurde, kann für weitere Unterstützung die alphabetische Suche verwendet werden.

1. Im Suchmodus **ABC SKIP/TA** (ABS überspringen/TA) drücken, um die Buchstaben-Auswahlliste anzuzeigen.
2. Den gewünschten Buchstaben auswählen. Nun wird die Liste der Titel mit diesem Anfangsbuchstaben angezeigt.
3. Den gewünschten Titel auswählen und die Menüauswahlknopf drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Alternativ können die Speichertasten **1 - 6** dazu verwendet werden, um zu einem Punkt in der ausgewählten Kategorie zu springen. Beispielsweise wird durch Drücken auf **1** der erste Titel in der Kategorie angewählt, und durch Drücken auf **6** derjenige Titel, der nach Durchlaufen von 83 % der Titelliste der Kategorie erreicht ist.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

MP3-Dateien werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie auf die CD geschrieben wurden. Diese Reihenfolge ist von der verwendeten Brenn-Software abhängig, und somit ist die Wiedergabereihenfolge möglicherweise anders als erwartet. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Herstellers der Brenn-Software.