

WARNLEUCHTEN UND ANZEIGEN



Warnleuchten dürfen nicht ignoriert werden. So bald wie möglich geeignete Maßnahmen ergreifen. Anderenfalls können schwere Beschädigungen am Fahrzeug entstehen.

Einbaulage und Spezifikation von Warnleuchten können sich je nach Modell und Markt unterscheiden.

Nach dem Einschalten der Zündung leuchten die Warnleuchten auf. Es handelt sich hierbei um eine Prüfung der Leuchten und ist kein Hinweis auf einen Fehler.

BATTERIELADUNG (ROT)



Leuchtet die Leuchte auch noch nach der Glühlampenprüfung oder während der Fahrt auf, wurde ein Fehler beim Batterieladesystem erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

ÖLDRUCK NIEDRIG (ROT)



Erlischt die Leuchte nach der Glühlampenprüfung nicht, blinkt sie oder leuchtet sie während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor abstellen. Qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor der Motor angelassen wird.

Immer den Ölstand prüfen, wenn diese Leuchte aufleuchtet.

DIESELRUSSFILTER (DPF) (ROT)



Leuchtet auf, wenn der DPF voll ist. Falls diese Warnleuchte aufleuchtet, muss das Fahrzeug so bald wie möglich zu einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb gebracht werden.

BREMSE (ROT)



Diese Warnleuchte bezieht sich auf drei Bremssysteme. Leuchtet die Leuchte während der Fahrt auf, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

Feststellbremse. Leuchtet auf, wenn die Feststellbremse angezogen ist und der Zündschlüssel sich in der Stellung II befindet. Erlischt, wenn die Feststellbremse ganz gelöst wird.

Bremsflüssigkeits-Füllstand. Leuchtet bei zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand auf. Geschieht dies während der Fahrt, das Fahrzeug vorsichtig anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist. Den Bremsflüssigkeits-Füllstand überprüfen und gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen. Die Störung von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüfen lassen.

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD). Leuchtet auf, wenn eine Störung erkannt wird. Geschieht dies während der Fahrt, das Fahrzeug vorsichtig anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist. Den Bremsflüssigkeits-Füllstand überprüfen und gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen. Die Störung von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüfen lassen.