

Fahrzeuglast	Schalterstellung
Alle Sitze belegt und Laderaum bis zur maximalen Hinterachslast beladen	2
Nur Fahrer, Laderaum bis zur maximalen Hinterachslast beladen	3

SCHEINWERFER – KONDENSWASSER

Unter gewissen atmosphärischen Bedingungen können die Streuscheiben beschlagen. Der Beschlag hat keinen Einfluss auf die Scheinwerferleistung und verschwindet während des normalen Betriebs.