

3. **PAIRED DEV** (ANGEM. GERÄT) auswählen.
4. Das gewünschte Telefon aus der Liste der gespeicherten Telefone auswählen.
5. **CONNECT** (VERBINDEN) auswählen. Das Audiosystem zeigt eine Bestätigungsmeldung an.
6. Die Zurück-Taste gedrückt halten, um das Setup-Menü zu schließen.

TRENNEN DES VERBUNDENEN TELEFONS

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **BLUETOOTH** auswählen.
3. **PAIRED DEV** (ANGEM. GERÄT) auswählen.
4. Das gewünschte Telefon aus der Liste der gespeicherten Telefone auswählen.
5. **DISCONNECT** (VERB. TRENNEN) auswählen. Das Audiosystem zeigt eine Bestätigungsmeldung an.
6. Die Zurück-Taste gedrückt halten, um das Setup-Menü zu schließen.

LÖSCHEN EINES ANGEMELDETEN TELEFONS

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **BLUETOOTH** auswählen.
3. **PAIRED DEV** (ANGEM. GERÄT) auswählen.
4. Das gewünschte Telefon aus der Liste der gespeicherten Telefone auswählen.
5. **CLEAR** (LÖSCHEIN) auswählen. Das Audiosystem zeigt eine Bestätigungsmeldung an.
6. Die Zurück-Taste gedrückt halten, um das Setup-Menü zu schließen.

TELEFONBUCH

Bis zu 1.000 Namen (mit 5 Telefonnummern pro Namen) können vom Telefon heruntergeladen werden.

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **BLUETOOTH** auswählen.
3. **PHONEBOOK** (TELEFONBUCH) auswählen.
4. Die gewünschte Telefonnummer auswählen und den Menüauswahlknopf drücken, um den Anruf zu beginnen.

Das heruntergeladene Telefonbuch kann automatisch aktualisiert werden.

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **BLUETOOTH** auswählen.
3. **PB UPDATE** (TB-Aktualisierung) auswählen.
4. **ON** (EIN) oder **OFF** (AUS) wählen, um die automatische Aktualisierung des Telefonbuchs zu aktivieren oder zu deaktivieren.

TELEFONBUCHSUCHE

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
 2. **BLUETOOTH** auswählen.
 3. **PHONEBOOK** (TELEFONBUCH) auswählen.
 4. Die Taste **ABC SKIP/TA** (ABC ÜBERSPRINGEN/TA) drücken, um den alphabetischen Suchmodus zu aktivieren.
 5. Den ersten Buchstaben auswählen.
 6. Die Vorwärts-Überspringen-Taste drücken, um zum zweiten Buchstaben zu gelangen.
 7. Den zweiten Buchstaben auswählen.
- Hinweis:** Die Rückwärts-Überspringen-Taste drücken, um zum vorherigen Buchstaben zu gelangen.

8. Die Vorwärts-Überspringen-Taste drücken, um zum dritten Buchstaben zu gelangen.
9. Den Menüauswahlknopf drücken, um alle Treffer anzuzeigen.
10. Die gewünschte Telefonnummer auswählen und den Menüauswahlknopf drücken, um den Anruf zu beginnen.