

INNENLEUCHTEN



E135671

- Stellung OFF – Leuchte ganz ausgeschaltet.
- Mittelstellung – automatischer Betrieb: Wird eine Tür geöffnet, werden die Leuchten eingeschaltet und leuchten noch 15 Sekunden lang nach Schließen der Tür oder bis zum Einschalten der Zündung. Durch das Öffnen der Hecktür eines Station Wagens werden die Innenleuchten ebenfalls eingeschaltet.

Hinweis: Bleibt eine Tür geöffnet, wenn sich der Schalter in der Automatikbetrieb-Stellung befindet, werden die Leuchten nach etwa 8 Minuten ausgeschaltet.

- Stellung ON – Leuchte dauerhaft eingeschaltet.