

- **Tippbetätigung:**
Durchsucht automatisch das Frequenzband vorwärts nach dem nächsten Radiosender.
Wählt den nächsten Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) aus.
 - **Langes Drücken:**
Durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich aufwärts.
Durchsucht den Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) vorwärts.
- 16. Suchlauf rückwärts.**
- **Tippbetätigung:**
Durchsucht automatisch das Frequenzband rückwärts nach dem vorherigen Radiosender.
Wählt den vorherigen Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) aus.
 - **Langes Drücken:**
Durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich abwärts.
Durchsucht den Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) rückwärts.

UHR EINSTELLEN

Die Uhr kann so eingestellt werden, dass die Uhrzeit automatisch über das RDS-System (Radio Data System) angepasst wird.

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **TUNER** auswählen.
3. **AUTO CLOCK (AUTO UHR)** auswählen.
4. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren **A-CLOCK ON (A-UHR EIN)** bzw. **A-CLOCK OFF (A-UHR AUS)** auswählen.
5. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu schließen.

FARBE DER BENUTZEROBERFLÄCHE

Die Farbe der Audiosystembeleuchtung kann geändert werden.

1. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **DISPLAY (ANZEIGE)** auswählen.
3. **ILLUM (BELEUCHTUNG)** auswählen.
4. Aus den nachstehenden Optionen wählen:
 - **TYP1** - blau und rot.
 - **TYP2** - grün.
 - **TYP3** - gelb und rot.
 - **TYP4** - rot.
5. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu schließen.