

Hauptsicherungskasten.....	100
Heckklappe.....	4
Öffnen und schließen.....	5
Heizung und Lüftung.....	34
Sitzheizungen.....	35
Vorn.....	34
Herausnehmen des Reserverads.....	108

I

Infotainment	
Automatische Senderneueinstellung.....	60
Bedienelemente.....	54, 56
Bildschirmfarbe.....	57
Einstellen der Bedienung.....	66
Radio-Bedienelemente.....	58
Tragbare Mediengeräte	
Anschließen von Geräten.....	65
Bedienelemente.....	62, 64
Koppeln.....	65
Suchen.....	66
Wiedergabe von MP3-Dateien.....	66
Innenraumbeleuchtung.....	25
Glühlampenspezifikation.....	125
Glühlampenwechsel.....	78
Typen.....	25
Innenraumreinigung.....	85–86
Innenverriegelung.....	8
Instrumententafel.....	30
Warnleuchten.....	31

K

Kindersitzerhöhung für ältere Kinder.....	22
Klimaanlage	
Vorn.....	34
Klimaregelung	
Sitzheizungen.....	35
Vorn.....	34
Klimaregelung vorn.....	34
Kofferraum	
Verankerungen.....	37
Kofferraumbeladung	
Gepäck sichern.....	37
Kondenswasserbildung (Scheinwerfer).....	24

Konformitätserklärung.....	126
Konformitätserklärungen.....	126
Kopfstützen	
Ausbauen.....	16
Einstellung.....	16
Koppeln	
Über das Audiosystem.....	68
Über das Telefon.....	68
Kraftstoffanzeige.....	30
Kraftstoffsystem.....	77
Kraftstoff und Tanken.....	72
Diesel.....	71
Kraftstoffspezifikation.....	74
Niedriger Kraftstoffstand.....	71
Schwefelgehalt Dieselmotorkraftstoff.....	71
Sicherheitsvorkehrungen.....	71
Tankdeckel.....	72
Tankklappe.....	72
Verbrauch.....	74
Kraftstoffverbrauch.....	74
Kühlmittel	
Füllstandsprüfung.....	88
Nachfüllen.....	89
Spezifikation.....	89
Kupplung	
Flüssigkeitsfüllstand.....	90
Flüssigkeitsspezifikation.....	90
Nachfüllen von Flüssigkeit.....	90
Kupplung und Bremsen	
Einstellung.....	125
Kurzstrecken	
Dieselpartikelfilter (DPF).....	76

L

Lack	
Reparieren.....	84
Laden der Fahrzeugbatterie.....	97
Lastvorrichtungen	
Dachmontiert.....	37
Lederreinigung.....	85
Leuchten	
Bremsleuchte.....	81
Glühlampenspezifikation.....	125
Glühlampenwechsel.....	78–79