

14. 加热型挡风玻璃：加热型挡风玻璃将启用预设时长。

15. 加热型后挡风玻璃：加热型后挡风玻璃将启用预设时长。

**!** 不得在后挡风玻璃上粘贴标签。不得刮擦或使用磨蚀性材料清洁后挡风玻璃内侧。

16. 空调。

17. 空气再循环：按下可进行定时空气再循环。长按可进行锁闭（连续）空气再循环。要取消空气再循环，请再次按此按钮。

**注意：** 低温下长时间使用可能导致车窗起雾。

18. 鼓风机转速控制：在手动模式下，鼓风机转速控制装置的集成屏幕上将显示当前所选速度。要关闭气候控制，请逆时针完全旋转此控制按钮，停止，然后再逆时针转动。

**注意：** 选择此功能后，开关中的指示灯亮起。

**注意：** 为帮助消除车窗冰冻，关闭中央面高度通风口，将气流自面部高度外侧通风口引导至侧车窗。

**注意：** 气候控制系统除湿后将多余水份排至车辆下部。可能形成水坑，但属于正常现象，请勿担心。

定时气候功能控制带有选装的辅助加热器，可在 **Extra features**（额外功能）菜单中设置。请参阅 **70**，设置定气候运行的时间。

## 自动再循环

如果安装有空气质量传感器，气候控制系统会监测外部空气污染，并在其中一项达到预先设定的级别时选择再循环。仅在从 **Settings**（设置）菜单选择该功能时才工作。还可在 **Settings**（设置）菜单中更改再循环敏感度。请参阅 **67**，空气质量传感器。按下再循环按钮将不会禁用自动再循环。

## 空气质量传感器

空气质量传感器的灵敏度可通过触摸屏调整：

1. 从 **Climate**（气候）菜单中，选择 **Settings**（设置）。
2. 触按触摸屏上的 **Low**（低）、**Medium**（中）或 **High**（高）软键以选择所需敏感度。
3. 要关闭空气质量感应功能，请触按 **Off**（关闭）软键。



当空气质量传感器打开时，触摸屏上将显示自动再循环图标。

## 气候座椅

**注意：** 只有在发动机运转的情况下，加热型和/或气候座椅才会工作。

可通过触摸屏上的 **Home**（主菜单）或 **Climate**（气候）菜单，或 **CLIMATE**（气候）、座椅菜单硬键来控制加热型和/或气候座椅。请参阅 **69**，座椅按摩。

**注意：** 将显示 **Front seats**（前座椅）菜单。如配备，也可访问 **Rear seats**（后座椅）菜单。

**暖风：**

- 触按向上箭头图标可将加热通风打开至最大设置（3个红色指示条）。
- 触按向下箭头图标一次或两次可减小通风设置（2个和1个红色指示条）。
- 第三次触按向下箭头可关闭座椅通风。

**冷风：**

- 触按向下箭头图标可将制冷通风打开至最大设置（3个蓝色指示条）。
- 触按向上箭头图标一次或两次可减小通风设置（2个和1个蓝色指示条）。
- 第三次触按向上箭头可关闭座椅通风。

**座椅区域选择：**

- 如果安装了气候座椅，一直选定 **Seat zone**（座椅区域）软键可滚动选择 3 个座椅区域：全座椅、座垫或仅靠背。