

1. 要操作行李箱保险丝盒，请打开尾门。请参阅 **7, 打开和关闭尾门**。抓住盖板顶部并用力猛拉，拆除入口盖板。检修板后部的标签标明了受保护的电路和保险丝位置。
 - 重新安装入口盖板时，在将该板完全推回原位之前，确保 **3** 个定位/固定销对准其相应的孔。
2. 行李箱上保险丝盒。
3. 行李箱下保险丝盒。
4. 要检修乘客舱保险丝盒，请打开杂物箱。请参阅 **75, 储物箱室**。按下各端的支撑杆顶部，并将杂物箱降低至脚坑内。杂物箱后部的一个标签给出了保护电路和保险丝位置。
5. 要检修发动机舱保险丝盒，请拆下发动机罩盖。请参阅 **196, 发动机盖下面护盖 - 拆卸**。松开保险丝盒盖各端的卡夹。
6. 上抬翼片挡风玻璃面板至足以卸下保险丝盒盖。
7. 拆下保险丝盒盖。盖内侧的一个标签标明了受保护电路和保险丝位置。

保险丝更换

- ❗ 更换时必须安装 Land Rover 许可的同等级、同类型保险丝，或是符合规格的保险丝。使用错误的保险丝可能导致车辆电气系统损坏并引发火灾。
- ❗ 若更换的保险丝在安装后熔断，则必须由您的经销商/授权维修厂进行系统检查。

注意： Land Rover 建议继电器的更换仅能由具备资质人员来执行。

在更换保险丝之前，请务必关闭点火开关及受影响的电气电路。