

安全带（红色）



当车辆行驶，且前排座椅有人落座但安全带未扣紧时，指示灯将亮起并伴有蜂鸣声。

当相关安全锁扣紧后，此灯将熄灭。

注意：放在前排乘客座椅上的物品可能会激活安全带提醒功能。建议您用安全带固定放置在前排座椅上的任何物品。请参阅 26, 使用安全带。

车道偏离警告系统（红色）



如果车道偏离警告系统检测到车辆在行驶车道遇到任一车道标志时，在未激活相应的方向指示灯下，则相关的车道指示灯将呈红色点亮。这也可能会在方向盘上感觉到振动。

发动机/变速器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果发动机运转时该指示灯亮起，则表示发动机或变速器存在相关的排放故障。车辆可以驾驶，但可能会进入自我保护模式，性能可能会降低。尽快向具备资质人员寻求帮助。

如果发动机运转时该指示灯闪烁，请减速并立即向具备资质人员寻求帮助。

电热塞（琥珀色）



当点火开关打开后此灯点亮，表明电热塞已启动。

制动器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮，可怀疑制动块磨损或紧急制动辅助 (EBA) 系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆，但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC)（琥珀色）



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障，其将保持点亮，信息中心将显示 **DSC NOT AVAILABLE**（DSC 不可用）。此时仍可驾驶车辆，但没有 DSC 辅助。尽快向具备资质人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC) 关闭（琥珀色）



DSC 关闭时点亮。将会发出一声蜂鸣音且信息中心将会显示一条确认信息。

防抱死制动系统 (ABS)（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶，避免强力制动，并立即向具备资质人员寻求帮助。

安全气囊（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯在行驶过程中点亮，则表明安全气囊系统存在故障。尽快向具备资质人员寻求帮助。