

## 警告灯与指示灯

红色警告灯用于主要警告。在继续行驶之前，驾驶员或具备资质的人员必须立即检查主要警告。

琥珀色和黄色警告灯用于次要警告。其中一些警告表明某个车辆系统在运行中，其他则表示驾驶员必须采取措施，然后尽快向资质人员寻求帮助。

仪表板内的绿色和蓝色指示灯表明系统状态。

## 指示灯检查

点火系统开启时启动警告灯灯泡检查，并持续 3 秒钟（例外：安全气囊警告灯将保持点亮 6 秒钟）。如果在这段时间之后有任何警告灯保持点亮，则应在行车前调查原因。

有些警告灯会在信息中心显示关联信息。

**注意：**并非所有警告灯均包含在此次检查之中（如远光灯和转向灯）。

**注意：**如果带 LED 灯的拖车连接至拖车插座，可能不会执行灯泡检查。

## 严重警告信息（红色）



当信息中心存在严重警告信息时，此指示灯点亮。

## 一般警告/资料信息（琥珀色）



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时，此警告灯点亮。

## 发动机温度（红色）



发动机温度过高时，此警告灯点亮。信息中心还将显示信息 **ENGINE OVERHEATING**（发动机过热）。

请在安全条件许可情况下尽快停车，并向具备资质人员寻求帮助。

## 机油压力低（红色）



如果此指示灯闪烁或在行驶时亮起，请在安全条件允许条件下尽快停车，并立即关闭发动机。

检查机油位置，必要时加满。启动发动机；如果此指示灯仍然亮起，则立即关闭发动机；继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

## 制动器（红色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起，可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配 (EBD) 系统存在故障。

在安全情况下请尽快停车检查，必要时加满制动液。如果指示灯仍然亮起，继续行驶之前，请向资质人员寻求帮助。

## 驻车制动器（红色）



电子驻车制动器 (EPB) 正确拉合时点亮。如果此灯闪烁，则表明已检测到故障。请立即向具备资质人员寻求帮助。

## 蓄电池充电（红色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明蓄电池充电系统存在故障。请立即向具备资质人员寻求帮助。